

Originālo instrukciju tulkojums.

Šī ir rokasgrāmata vairākās valodās, un angļu valoda ir tās pamatvaloda. Ja starp angļu valodas versiju un citu valodu versijām pastāv atšķirības, angļu valodas versija ir noteicošā.

Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie izstrādājumu var neatspoguļot precīzi.

LV

Latviski

RockNeo Q1 Series

Robotizētā zāles plāvēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms šī izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai atsaucei.

Saturs

- 002 Izstrādājuma pārskats
- 006 Sagatavošana un uzstādīšana
- 009 Gatavs plaušanai
- 009 Apkope
- 010 Ilgstoša uzglabāšana
- 011 Problēmu novēršana
- 012 Tehniskie dati


Izstrādājuma pārskats

LV

⚠ Zāles pļāvēja apakšējā daļā ir iepriekš uzstādīti asmeņi. Paceļot zāles pļāvēju, vienmēr valkājiet cimdus, un pārliedzinieties, vai asmeņu sānu daļa ir vērsta uz āru.



Zāles pļāvējs




Uzlādes stacija



Akumulatora lādētājs




Pagarinātāja kabelis akumulatora lādētājam



RTK pagarinātāja kabelis

T × 1
Skrūve




RTK bāzes stacija



Sešstūra
atslēga



Skrūves uzlādes
stacijai



Tapas
pagarinātāja
kabelim




Kabeļskavas




Rezerves asmeņu
komplekts

Robotizēts zāles pļāvējs (skats no augšas)




Robotizēts zāles pļāvējs (skats no apakšas)



Lietotāja interfeiss


LV



Ikona un displejs	Apraksts
	Akumulatora uzlādes līmenis
	4G - Ieslēgts: 4G ir pieejams - Izslēgts: nav signāla/4G un pretzagšanas modulis nav uzstādīts - Mirgo: 4G un pretzagšanas moduļa kļūda
	WiFi - Ieslēgts: izveidots savienojums - Izslēgts: nav signāla/nav izveidots savienojums - Mirgo: gaida savienojumu ar WiFi - Ātri mirgo: veido savienojumu
	Bluetooth - Ieslēgts: izveidots savienojums - Izslēgts: atvienots
	Bloķēšana - Ieslēgts: zāles pļāvējs ir bloķēts - Izslēgts: zāles pļāvējs ir atbloķēts



STOP (PĀRTRAUKT)
Zāles pļāvējs pārtrauca darbu.



OTA
Atjaunināšana, izmantojot gaisa apraidi (over-the-air — OTA).

Ikona un displejs	Apraksts
	Kļūdas kods Šāds kods norāda, ka zāles pļāvējam radusies kļūda. Risinājumus varat skatīt rakstā "Error" (Kļūda) vietnē https://garden-support.roborock.com vai Roborock lietotnes sadaļā.
	Ieslēgšanās/izslēgšanās Ārējie segmenti rotē pulkstenrādītāju kustības virzienā nepārtrauktā cilpā.
	Notiek uzlāde Displejs parāda akumulatora uzlādes līmeni ciparu formātā.
	Pļaušana/kartēšana/atgriešanās Četri cipari veido rakstu, kā parādīts diagrammā. Katrs raksta segments secīgi iedegas. Tiklīdz tiek parādīts pilns raksts, secība atkārtojas.
	TILT (SASVĒRT) Zāles pļāvējs sasvērās.
	LIFT (PACELT) Zāles pļāvējs pacelts.

Vadība


Vadība	Apraksts
Ieslēgt/izslēgt	Nospiediet un turiet nospiešu pogu 3 sekundes.
Sākt pļaušanu	Nospiediet pogu un pēc tam apstipriniet ar .
Apturēt zāles pļāvēju	Nospiediet pogu .
Nosūtīt zāles pļāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju	Nospiediet pogu un pēc tam apstipriniet ar .
Bloķēt zāles pļāvēju	Nospiediet un turiet nospiešu pogu 5 sekundes.

Vadība	Apraksts
Atbloķēt zāles plāvēju	Nospiediet jebkuru pogu, pēc tam ievadiet PIN kodu.
Savienot pāri zāles plāvēju	Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestas pogas  un  3 sekundes.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestas pogas  ,  un  10 sekundes, pēc tam ievadiet PIN kodu.
Restartēt zāles plāvēju	Nospiediet un turiet nospiestu pogu  10 sekundes.

Kā ievadīt PIN kodu

Ievadiet PIN kodu, lai atbloķētu zāles plāvēju pirms darba sākšanas. Noklusējuma kods ir 0000, kodu var nomainīt lietotnē. Nospiediet pogu  vai , lai palielinātu vai samazinātu skaitli, un nospiediet pogu , lai apstiprinātu katru ciparu.

Piezīme. Lūdzu, saglabājiet PIN kodu drošā vietā un neizpaužiet to citiem.



Uzlādes stacijas un RTK bāzes stacijas indikatori

Indi-katora pozīcija	Indikatora statuss	Apraksts
Uzlādes stacija	 Pastāvīgi zaļā krāsā	Zāles plāvējs nav uzlādēts.
	 Periodiski izgaismojas zaļā krāsā	Notiek zāles plāvēja uzlāde.
	 Vienmērīgi sarkanā krāsā	Uzlādes stacijas kļūda.
	/ Izslēgts	- Zāles plāvējs ir pilnībā uzlādēts. - Elektriskās ķēdes kļūme.

Indi-katora pozīcija	Indikatora statuss	Apraksts
RTK bāzes stacija	 Pastāvīgi zaļā krāsā	Spēcīgs RTK signāls.
	 Periodiski izgaismojas oranžā krāsā	Vājš RTK signāls.
	 Ātri mirgo oranžā krāsā	Meklē signālu.
	 Ātri periodiski izgaismojas sarkanā krāsā	Radās kļūda.

Sensori

Sensors	Apraksts
Binokulārā kamera	Uztver tā apkārtējo vidi, veic dažādas darbības, reaģējot uz dažādiem priekšā esošiem šķēršļiem, un izpilda saplūdes algoritmus ar citiem sensoriem.
GNSS antena	Izmanto GNSS precīzai pozicionēšanai, ļaujot zāles plāvējam pareizi noteikt tā atrašanās vietu.

Kā tas darbojas

Robotizētais zāles plāvējs var automātiski pārslēgties starp plaušanu un uzlādi. Tam nav vajadzīga robežas stieple, lai noteiktu tā darbības zonu, jo tam ir līdz centimetriem precīza RTK pozicionēšanas sistēma un viedā kartēšana ar binokulāro kameru. Izmantojot vairāksensoru saplūdes algoritmu, zāles plāvējs intelligenti navigē stūrus un izvairās no šķēršļiem.

Automātiska dokošana

Zāles plāvējs automātiski atgriežas uzlādes stacijā, kad tam samazinās enerģijas līmenis. Zāles plāvējs kādu laiku uzlādēsies un pēc tam atsāks plaut.

Plaušana visas dienas garumā

Kameras papildgaisma ļauj zāles plāvējam darboties naktī. Lietotnē varat arī iestatīt zāles plāvēju kā draudzīgu savvaļas dzīvniekiem.

Grafiks

Lietotnē var iestatīt plaušanas grafiku, un zāles plāvējs automātiski darbosies saskaņā ar to.

Plaušanas augstums

Pirms plaušanas sākuma pārliedzinieties, vai zāle nav garāka par parasti uzturēto augstumu. Zāles plāvējam ir vairāki regulējami plaušanas augstumi. Ja vēlaties ārkārtīgi saīsināt zāles augstumu, ieteicams to darīt pakāpeniski.

Plānotais maršruts

Zāles plāvējs seko maršrutēšanas algoritma ģenerētam paralēlam maršrutam, nodrošinot lielāku efektivitāti un ļaujot lietotājiem ilgāk baudīt savu zālāju.

LV

Gudra izvairīšanās no šķēršļiem

Izmantojot savu binokulāro kameru, zāles plāvējs var noteikt un identificēt dažāda veida priekšmetus, attiecīgi izpildīt dažādus maršrutus un nodrošināt līdzsvaru starp drošību un pļaušanas darbības reģionu.

Lietus sensors un aizkave lietus dēļ

Zāles plāvējam ir ūdensizturības vērtējums IPX6, un tas ir paredzēts lietošanai ārpus telpām. Tomēr slapjas zāles pļaušana var nesniegt labākos rezultātus. Zāles plāvējs ir aprīkots ar lietus sensoru, kas nosaka lietu un liek zāles plāvējam pārtraukt pļaušanu un atgriezties uzlādes stacijā. Tas atsāk pļaut, kad ir pagājis iestatījuma Rain Delay (Aizkave lietus dēļ) laiks (pēc noklusējuma 180 minūtes). Iestatījuma Rain Delay (Aizkave lietus dēļ) laiku var mainīt lietotnē.

Peldošā pamatne

Zāles plāvēja peldošā pamatne ļauj zāles plāvējam dinamiski pielāgoties reljefa izmaiņām, nodrošinot vēl līdzienāku un vienmērīgāku pļaušanu uz nelīdzenām virsmām.

Nav jāsavāc nopļautā zāle

Nopļauto īso zāli var atstāt nesagrābtu vai nesavāktu, jo tā kalpo kā dabiskais mēslojums jūsu zālienam.

PreciEdge modulis

Šis modulis ir jāiegādājas atsevišķi.

Sava novatoriskā dubultasmeņu konstrukcijas dēļ zāles plāvējs var pļaut tuvu sienām, samazinot manuālo apļaušanu.

Aizsardzība pret zādzību

Zāles plāvējam ir iebūvēts spalgs trauksmes signāls. Tam ir arī reģistrators nodalījums, kur var uzstādīt reģistratoru (tiek pārdots atsevišķi). Turklāt varat iegādāties 4G un pretzagšanas moduli.

Sagatavošana un uzstādīšana

Lietotnes sagatavošana

1 Lietotnes lejupielāde

Lai instalētu Roborock lietotni, noskenējiet QR kodu.



2 Jūsu tālruņa sagatavošana

Pirms turpināt darbu, noteikti ieslēdziet savu tālruņa Bluetooth, kas ir svarīgi, lai iestatīšanas procesā atrastu un savienotu zāles plāvēju.

3 Zāles plāvēja pievienošana


1. Nospiediet un turiet nospiešanu pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu zāles plāvēju, un ievadiet PIN kodu. Noklusējuma kods ir 0000.
2. Atveriet Roborock lietotni.
3. Lai pievienotu, noskenējiet uz zāles plāvēja esošo QR kodu, izmantojot lietotni, vai vienlaikus turiet nospiešanas pogas un 3 sekundes.

Piezīmes.

- Ieteicams izveidot savienojumu ar 2,4 GHz WiFi tīklu.
- Pārliecinieties, vai zāles plāvējs atrodas zonā, kur ir pieejama Bluetooth savienojamība (6 m).

Zāliena sagatavošana

Pirms pļaušanas apļaujiet zālienu līdz tā parasti uzturētajam augstumam. Noņemiet visus grūžus, rotaļlietas, vadus, akmeņus vai citus šķēršļus. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties uz zāliena.



Uzlādes stacijas uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

Ir svarīgi izvēlēties piemērotu vietu, kur novietot uzlādes staciju, lai nodrošinātu efektīvu zāles plāvēja dokošanu. Skatiet tālāk minētos norādījumus:


1. Uzlādes stacija jānovieto uz līdzenas virsmas atklātā teritorijā un akumulatora lādētāja tuvumā (10 m rādiusā).




2. Ieteicams novietot staciju vietā, kur ir spēcīgs WiFi signāls.



3. 2 metru rādiusā ap uzlādes staciju nedrīkst būt nekādi šķēršļi, un zālei jābūt īsākai par 8 cm.



4. Dokstacijas marķieriem uz uzlādes torņa jābūt tīriem.




Uzlādes stacijas uzstādīšana


1. Ievietojiet uzlādes torni uz uzlādes pamatnes. Pievelciet skrūves abās uzlādes torņa pusēs, kā parādīts tālāk attēlā.



2. Nostipriniet uzlādes pamatni pie zemes, izmantojot komplektācijā iekļautās skrūves un sešstūra atslēgu.



3. Izmantojiet pagarinātāja kabeli, lai pievienotu uzlādes staciju akumulatora lādētājam. Lai pabeigtu pievienošanu, salāgojiet divu tapu savienotāju, ievietojiet to līdz galam un pievelciet slēdzējgredzenu.
4. Pievienojiet akumulatora lādētāju pie kontaktrozetes.



Piezīmes.

- Ja nepieciešams atvienot pagarinātāja kabeli, vispirms atlaidiet valīgāk slēdzējgredzenu un pēc tam izvelciet savienotāju.
- Pārļiecinieties, vai akumulatora lādētājs ir novietots vismaz 30 cm virs zemes, lai novērstu ūdens vai mitruma radītus bojājumus.
- Pievienojiet ierīci iekštelpās esošai kontaktrozetei vai ārpus telpām esošai ūdensdrošai kontaktrozetei.

5. Ja uzstādīšana ir veikta pareizi, indikators uz uzlādes stacijas iedegsies zaļā krāsā.



RTK bāzes stacijas uzstādīšana

Piemērotas vietas atrašana

RTK bāzes stacija pārraida augstas precizitātes pozicionēšanas signālus zāles plāvējam. Lai nodrošinātu stabilu signāla uztveršanu, novietojiet RTK bāzes staciju atklātā teritorijā vismaz 2 metru attālumā no sienām vai žogiem.




- ⚠ Nostipriniet visus RTK bāzes stacijas komponentus gadījumam, ja uznāk vētra vai stiprs vējš.

RTK bāzes stacijas uzstādīšana

⚠ Trijkāju tapa var radīt ievainojumus. Rīkojieties uzmanīgi.


1. Samontējiet abus montāžas stienus.
2. Pievelciet trijkāju tapu, kā parādīts attēlā.
3. Pieskrūvējiet montāžas stieni pie trijkāju tapas, līdz tas ir cieši pievilkts.
4. Stingri ievietojiet montāžas stieni līdzena zemē, gādājot, ka tas atrodas vertikāli.



5. Ievietojiet GNSS antenu uz montāžas stienā un nostipriniet to ar skrūvi.




6. Izmantojiet RTK pagarinātāja kabeli, lai pievienotu GNSS antenu uzlādes stacijai, kā parādīts attēlā.




Piezīme. Ja nepieciešams atvienot pagarinātāja kabeli, vispirms atlaidiet vajīgāk slēdzējgredzenu un pēc tam izvelciet savienotāju.

7. Ja RTK bāzes stacija darbojas pareizi, uz tās esošais indikators deg vienmērīgi zaļā krāsā.



8. Izmantojiet komplektācijā iekļautās kabelskavas, lai piesprīnātu pagarinātāja kabeli pie montāžas stienā, un nofiksējiet to pie zemes, izmantojot tapas. Pārļiecinieties, vai tapas ir pilnībā ievietotas zemē.



⚠ Lai uzturētu pareizu satelītsignāla uztveršanu, nekustiniet RTK bāzes staciju, kamēr darbojas zāles plāvējs, un novietojiet nekādus priekšmetus uz antenas vai virs tās.

Zāles plāvēja uzlādēšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams pilnībā uzlādēt zāles plāvēju, lai nodrošinātu optimālu akumulatora veiktspēju. Novietojiet zāles plāvēju uzlādes stacijā un pārļiecinieties, vai zāles plāvēja un uzlādes stacijas uzlādes kontakti ir pareizi salāgoti. Ja savienojums ir sekmīgs, uzlādes stacijas indikators periodiski izgaismosies zaļā krāsā.



Darba zonas kartēšana

⚠ Lūdzu, sekojiet zāles plāvējam kartēšanas procesa laikā. Vienmēr uzturiet pareizu līdzsvaru un drošu atbalstu kājām, īpaši nogāzēs. Darbinot zāles plāvēju, neskrieniet, bet gan ejiet.

1. Pārļiecinieties, vai ir ieslēgts zāles plāvējs un izveidots savienojums ar WiFi un Bluetooth.
2. Pirms kartēšanas procesa sākšanas pārļiecinieties, vai esat pareizi pārbaudījis zāliena platību un skaidri definējis darba zonu. Tiklīdz zona ir definēta, ievērojiet lietotnē sniegtos kartēšanas norādījumus.
3. Zāles plāvējs pārvietosies gar norādītās zonas robežu un attiecīgi ierakstīs karti.

Gatavs plaušanai

⚠ Vienmēr gādājiet, lai zāles plāvējs darbotos kartētāja darba zonā.

Plaušanas sākšana

Nospiediet pogu  un pēc tam apstipriniet ar . Varat arī sākt plaušanu, izmantojot lietotni.



Pauze


Lai pauzētu plaušanu, nospiediet pogu  vai izmantojiet lietotni.

Piezīme. Poga  ignorē visas pārējās komandas. Ja nospiedīsiet uz plāvēja esošo pogu , plaušanu varēs atsākt tikai tad, ja vadības panelī nospiedīsiet  un pēc tam apstiprināsiet ar .

Plaušanas atsākšana

Lai atsāktu plaušanu, vadības panelī nospiediet  un pēc tam apstipriniet ar , vai izmantojiet lietotni.

Tālāk norādītajās situācijās zāles plāvēja darbību var atsākt, tikai nospiežot  un pēc tam apstiprinot ar .




- Zāles plāvējs tika apturēts, nospiežot .
- Zāles plāvējs tika sasvērts vai pacelts.

Atgriešanās uzlādes stacijā

Varat nosūtīt zāles plāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju, nospiežot  un pēc tam apstiprinot ar  vai izmantojot lietotni.

Piezīme. Lai saglabātu veselīgu zālienu, nav ieteicams plaut, kamēr darbojas smidzinātāji.



Apkope

⚠ Apkopes laikā vienmēr nēsājiet slēgtus apavus un pilna garuma bikses. Sandales un basas kājas ir stingri aizliegtas.

Lai nodrošinātu apmierinošu plaušanu un pagarinātu zāles plāvēja kalpošanas laiku, zāles plāvējam jāveic iknedēļas pārbaudes un apkope.


Tīrīšana

- ⚠ Neizmantojiet benzīnu, spirtu vai citus koroziīvus šķīdinātājus, lai tīrītu jebkuru izstrādājuma daļu.
- ⚠ Neskalojiet apakšdaļu ar augstspiediena tīrītāju ar spiedienu, kas ir augstāks par 12,0 MPa.

Regulāri (pēc nepieciešamības) tīriet zāles plāvēju, lai noņemtu netīrumus un nopļauto zāli no riteņiem, kamerām un diskām.

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai:

- Zāles plāvējs ir izslēgts.
- Nodalījuma pārsega skrūves ir pilnībā pievilkta, lai noslēgtu zāles plāvēju.



Korpasa augšdaļa

Noņemiet sakrājušos netīrumus, izmantojot šļūteni, drānu vai birsti.

Binokulārā kamera

Regulāri pārbaudiet un notīriet kameras objektīvus, izmantojot mīkstu, sausu drānu. Tīri objektīvi ir svarīgi optimālam redzējumam un veikspējai.

Uzlādes kontakti

Notīriet zāles plāvēja uzlādes kontaktus ar mīkstu drānu.



Piezīme. Pirms zāles plāvēja darbības atsākšanas pārliecinieties, vai kontakti ir pilnībā nožuvuši.

Apakšdaļa

⚠ Nēsājiet darba cimdus aizsardzībai.


Saudzīgi apgrieziet zāles plāvēju otrādi uz mīksta virsmas. Noņemiet netīrumus un nopļauto zāli, izmantojot birstes vai ūdens šļūteni. Rūpīgi notīriet disku un šasiju. Pagrieziet disku un asmeņus, lai pārliecinātos, vai tie pareizi darbojas. Noņemiet visus netīrumus, lai novērstu asmeņu diska bojājumus.



Piezīme. Uzmanieties, lai nepieskartos asmeņiem ar rokām.

Riteņi

Noņemiet dubļus un noplauto zāli, izmantojot birstes un ūdens šļūteni, lai nodrošinātu, ka zāles plāvējs saglabā labu vilkmi.



Uzlādes stacija

⚠ Pirms uzlādes stacijas tīrīšanas atvienojiet to no kontaktrozetes.

Notīriet netīrumus uz uzlādes kontaktiem un dokstacijas marķieriem ar drānu. Notīriet uzlādes pamatni ar šļūteni.



Piezīme. Pirms zāles plāvēja darbības atsākšanas pārliedzinieties, vai kontakti ir pilnībā nožuvuši.

Nomainīšana

Asmeņi


- ⚠** Nomainot asmeņus, rīkojieties uzmanīgi un vienmēr nēsāji cimdus.
- ⚠** Pārliedzinieties, vai visi asmeņi un skrūves ir nomainīti. Nekad neizmantojiet skrūves atkārtoti — šādas rīcības dēļ var atvienoties asmeņi un rasties smagi ievainojumi.

1. Izslēdziet zāles plāvēju.
2. Saudzīgi apgrieziet zāles plāvēju otrādi uz mīksta virsmas.



3. Atlaidiet vaļīgāk skrūves un uzmanīgi noņemiet vecos asmeņus. Uzmanieties no asajām malām.
4. Pievelciet jaunus asmeņus, izmantojot manuālos skrūvgriežus.

⚠ Nekad neizmantojiet elektrisko skrūvgriezi, lai noņemtu vai uzstādītu asmeni.



5. Pārliedzinieties, vai asmeņi ir cieši pievilkti un var brīvi griezties.
6. Ja asmeņi nevar brīvi griezties, atlaidiet vaļīgāk skrūves, pielāgojiet asmeņa leņķi un pēc tam vēlreiz pievelciet skrūves. Pirms lietošanas pārliedzinieties, vai asmeņi var brīvi griezties.



Piezīme. Ieteicams mainīt asmeņus ik pēc 1-2 mēnešiem pēc uzstādīšanas.

Akumulators

Akumulatora darba mūžs ir atkarīgs no zāles plāvēja lietošanas biežuma, kopējā darbības laika un baterijas uzturēšanas uzglabāšanas laikā. Lūdzu, nepieciešamības gadījumā nomainiet akumulatoru. Nomainiet akumulatoru pats. Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu vai izplatītāju, lai saņemtu palīdzību.

Ilgstoša uzglabāšana


Ja zāles plāvējs netiek lietots ilgāku laika periodu (piemēram, ziemā, kad zāle ir miera stāvoklī, vai citu iemeslu dēļ), lūdzu, ievērojiet tālāk norādītās darbības:

Zāles plāvējs

1. Pirms zāles plāvēja novietošanas glabāšanā uzlādējiet to līdz 50-70%. Uzlādējiet to pēc 12 mēnešiem, ja tas vēl ir glabāšanā, un pēc tam reizi gadā.
2. Izslēdziet zāles plāvēju.
3. Rūpīgi notīriet to.

Stacija

1. Atvienojiet akumulatora lādētāju no kontaktrozetes.
2. Atvienojiet pagarinātāja kabelus no uzlādes stacijas.
3. Atvienojiet uzlādes torni no uzlādes pamatnes un glabāji to sausā, labi ventilētā vietā iekštelpās.



Piezīme. Ieteicams turēt uzlādes pamatni tās oriģinālajā pozīcijā. Ja tā tiek pārvietota, darba zona ir vēlreiz jākartē.

Restartēšana pēc ilgstošas uzglabāšanas

Kad pienācis laiks restartēt zāles pļāvēju pēc ilgstošas uzglabāšanas, ievērojiet tālāk norādītās darbības:

1. Pārļiecinieties, vai uzlādes stacija un tās piederumi ir tīri un brīvi no oksidācijas. Ja pamanāt jebkādas oksidācijas pazīmes, sazinieties ar Roborock izplatītāju vai klientu apkalpošanas komandu.
2. Lai uzstādītu uzlādes torni un pievienotu akumulatora lādētāju, skatiet sadaļu "Sagatavošana un uzstādīšana" > "Uzlādes stacijas uzstādīšana".
3. Ieslēdziet zāles pļāvēju un pārbaudiet, vai tas ir sekmīgi pievienots lietotnei.

Problēmu novēršana

Ja zāles pļāvēja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, skatiet mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai rakstus par kļūdām vietnē

<https://garden-support.roborock.com> vai Roborock lietotnes sadaļā.

Tehniskie dati

LV

Pamatinformācija	Nosaukums	Q105	Q110
	Modelis	RRTR0BUT	RRTR1BUT
	Ieteicamā pļaušanas zona	500 m ²	1000 m ²
	Neto svars (ieskaitot akumulatoru)	12,2 kg	12,3 kg
Parametrs	Pļaušanas platums	22 cm	
	Pļaušanas augstums	20-60 mm	
	Piedziņas motora ātrums	0,4 m/s (ikdienas) 0,6 m/s (efektīvs)	
	Asmeņu motora ātrums	2600/min	
Trokšņa emisijas	Izmērītais skaņas jaudas līmenis, LWA	59 dB (A)	
	Skaņas jaudas nenoteiktība, KWA	3 dB (A)	
	Skaņas spiediena līmenis, LpA	51 dB (A)	
	Skaņas spiediena nenoteiktība, KpA	3 dB (A)	
Darba stāvoklis	Temperatūra	Darba temperatūra: 0-45 °C; 10-35 °C ieteicams Glabāšanas temperatūra: -20-55 °C; 10-35 °C ieteicams	
	IP vērtējums	Zāles pļāvēja korpuss un uzlādes stacija: IPX6 RTK bāzes stacija: IPX5 Akumulatora lādētājs: IP67	
Savienojamības frekvenču diapazons	Bluetooth®	2400-2483,5 MHz	
	WiFi	2,4 GHz: 2400-2483,5 MHz 5 GHz frekvenču apakšjosla 3: 5470-5725 MHz 5 GHz frekvenču apakšjosla 4: 5725-5850 MHz	
	LoRa	EU: 863-870 MHz AU: 915-928 MHz	
Maks. radiofrekvenču jauda	Bluetooth®	≤10 dBm	
	WiFi	2,4 GHz: ≤20 dBm 5 GHz frekvenču apakšjosla 3: ≤20 dBm 5 GHz frekvenču apakšjosla 4: ≤14 dBm	
	LoRa	EU: ≤14 dBm AU: ≤20 dBm	
Akumulators	Akumulatora veids	Litija jonu akumulators	
	Nominālais spriegums	21,6 V ^{nom}	
	Nominālā kapacitāte	4 Ah	4,6 Ah
	Akumulatora uzlādes strāva	Maks. 2 A	Maks. 3 A
	Temperatūra	Uzlādes temperatūra: 4-45 °C; 10-35 °C ieteicams Glabāšanas temperatūra: -20-55 °C; 10-35 °C ieteicams	
Uzlādes stacija	Ieejas spriegums	32 V ^{nom}	
	Ieejas strāva	2 A	2,82 A
	Izejas spriegums	32 V ^{nom} /5,2 V ^{nom}	
	Izejas strāva	1,6 A/1 A	2,5 A/1 A
Akumulatora lādētājs	Modelis	TZAL03	TZAL02
	Ieejas spriegums	100-240 V~	
	Izejas spriegums	32 V ^{nom}	
	Izejas strāva	2 A	2,82 A
RTK bāzes stacija	Modelis	MBS00RR	
	Ieejas spriegums	5,2 V ^{nom}	
	Ieejas strāva	1 A	