

# Инструкции за безопасност

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никога не работете с машината или нейните периферни устройства, ако някои от предпазителите или щитовете са дефектни.
- Не работете с машината с повреден захранващ кабел или зарядно устройство за батерии.
- Ако захранващият кабел или удължителният кабел се повреди или заплете по време на употреба, незабавно изключете зарядното устройство от контакта. За да избегнете потенциални опасности, винаги дърпайте щепсела за тялото, а не за кабела, и се уверете, че ръцете ви са сухи, когато го изключвате. Повреденият кабел трябва да бъде подменен от Roborock и неговия оторизиран сервизен агент, за да се избегнат потенциални опасности.
- Не докосвайте повреден захранващ кабел или удължителен кабел, преди да е изключен от контакта. Повредените кабели могат да оголят части под напрежение, което представлява риск от токов удар.
- Дръжте удължителния кабел далеч от движещи се или опасни части, за да предотвратите повреди, които биха могли да доведат до контакт с електрически компоненти под напрежение.
- Ако машината извършва необичайни действия или издава необичайни звуци, незабавно натиснете . След спиране на машината, проверете я, преди да възобновите работа.
- Не използвайте машината, ако батерията тече. Избягвайте директен контакт с изтичащата течност. Не я докосвайте с голи ръце и избягвайте контакт с очите, кожата или дрехите ви. Течът от батерията може да причини дразнене на кожата или очите, химически изгаряния или други наранявания.
- Ако течността от батерията попадне в контакт с кожата, измийте засегнатата област незабавно и обилно с мек сапун и вода. Ако течността попадне в очите ви, не ги търкайте. Изплакнете обилно с чиста вода в продължение на поне 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ. Ако след контакт с кожата продължи раздразнението или дискомфортът, незабавно се консултирайте с лекар.
- В случай на разливане, използвайте инертен абсорбиращ материал, като например сух пясък, за да съберете и почистите течността от батерията. Изхвърлете материала в съответствие с местните разпоредби.
- Когато използвате роботизирана косачка на обществени места, оградете зоната за косене и поставете знаци, указващи: “⚠Предупреждение Автоматична косачка за трева! Стойте далеч от машината! Наблюдавайте децата!”
- Никога не позволявайте на деца, лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, или лица, които не са запознати с тези инструкции, да използват машината. Местните разпоредби може да ограничават възрастта на оператора.
- Не позволявайте на деца да бъдат в близост или да играят с машината, когато тя работи.
- Пазете далеч от въртящи се остриета и други движещи се опасни части. Никога не поставяйте ръце, крака или други части на тялото под или близо до зоната на острието, докато машината работи.
- Не докосвайте движещи се опасни части, преди да са спрели напълно.
- За целите на презареждането на батерията, използвайте само зарядното устройство, предоставено с този продукт.

## ВНИМАНИЕ

- Използвайте продукта само в съответствие с ръководството за потребителя. Всякакви загуби или щети, причинени от неправилна употреба, ще бъдат за сметка на потребителя.
- Roborock и неговите търговци на дребно се отказват от всякаква отговорност за косвени, наказателни, случайни или последващи щети, произтичащи от употребата, неправилната употреба или невъзможността за употреба на този продукт. Този отказ от отговорност не засяга никакви законови права, които не могат да бъдат отказани съгласно приложимото законодателство.
- Използването на роботизираната косачка за трева, батерията, зарядната станция или зарядното устройство за батерии за цели, различни от предвидените, може да доведе до сериозни или фатални наранявания и материални щети.
- Не изхвърляйте този продукт на сметища, в инсинератори или с битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да причини сериозни наранявания или опасности, дължащи се на електрическите компоненти.
- Изключете зарядното устройство за батерии от контакта и изключете машината в следните ситуации:
  - Преди да отстранявате запушвания от машината;
  - Преди да проверявате, почиствате или обслужвате машината или зарядната станция;
  - След като машината се удари в чужд предмет - проверете за повреди, преди да продължите да я използвате;
  - Ако машината започне да вибрира необичайно - проверете за повреди, преди да я стартирате отново.
- Винаги натискайте  преди физическо взаимодействие с машината (напр. повдигане, обръщане настрани или обръщане с главата надолу). Неспазването на това може да доведе до нараняване. Носете я с остриетата, обърнати далеч от тялото ви.
- Не разглобявайте и не пробивайте корпуса на батерията. Дръжте я далеч от открит пламък, източници на топлина и пряка слънчева светлина и избягвайте контакт с метални предмети, за да предотвратите късо съединение.
- Не използвайте непрезареждащи се батерии.
- Не изхвърляйте използвани батерии. Оставете ги на професионална организация за рециклиране.
- Свързвайте машината и нейните периферни устройства само към верига на зарядно устройство, защитено от устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален ток на изключване не повече от 30 mA. Това е от съществено значение, за да се намали рискът от токов удар в случай на повреда.
- Не работете с машината при тежки метеорологични условия, като например силен дъжд или гръмотевични бури. Излагането на такива условия може да доведе до неизправност на оборудването или опасности за безопасността.
- Не излагайте машината или батерията на прекомерни температури.
- След буря проверете дали машината е в безопасно работно състояние. Проверете зоната за косене и отстранете всички чужди предмети, преди да възобновите работата.
- Когато има риск от мъглия, изключете зарядното устройство от контакта и извадете всички кабели, свързани към зарядната станция. Включете отново само след като времето се оправи и е безопасно да го направите.
- Ако предавате роботизираната косачка за трева, зарядната станция или зарядното устройство за батерии на друго лице, винаги предоставяйте ръководството за потребителя заедно с продукта.
- Потребителят не трябва да е под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства.
- По време на косене е възможно предмети да бъдат изхвърлени с висока скорост. Това може да доведе до нараняване на потребителя. Поддържайте безопасно разстояние от машината по време на работа.
- Бъдете внимателни, когато работите в близост до кабели, газопроводи или подобни инсталации.
- Не се опитвайте да косите нищо друго освен трева.
- Не работете с машината в леснозапалими или експлозивни зони. Електронните компоненти на машината могат да генерират искри. В лесно запалими или експлозивни среди искрите могат да запалят материали и да причинят пожар или експлозия. Това може да доведе до сериозни или фатални наранявания и материални щети.
- Преди каквато и да е поддръжка или почистване, изключете машината от захранването.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате или настройвате машината. Неоторизирани модификации могат да нарушат функцията му, да доведат до сериозни наранявания или материални щети и ще анулират гаранцията.
- Периодично проверявайте дали всички части на машината функционират нормално.
- За да предотвратите повреди, използвайте само аксесоари (остриета, удължителни кабели и др.), препоръчани от Roborock.
- Преди да използват машината или да влязат в работната зона, лица с пейсмейкъри или други медицински устройства трябва да се консултират с лекар.

- Когато носите машината, винаги я повдигайте, като я хващате за дръжката. Носенето на машината за която и да е друга част може да доведе до нараняване поради контакт с остриетата.
- Не повдигайте машината директно, докато е свързана към зарядната станция, тъй като това може да повреди както машината, така и зарядната станция.
- За да се гарантира безопасността на потребителя, продуктът включва няколко функции, като например активно избягване на препятствия с бинокулярна камера и сензори, които откриват преобръщане или повдигане.

## Информация за ОЕЕО

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Той може да вземе този продукт за екологично безопасно рециклиране.



## Информация за гаранцията

Гаранционният срок ще отговаря на или ще надвишава законовите изисквания на страната, в която се продава продуктът, а гаранционните задължения остават отговорност на Roborock и неговите оторизирани партньори.

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.

Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център. При предявяване на рекламация по гаранцията е необходимо да се предостави доказателство за датата на активиране и серийния номер на продукта. Оригиналната касова бележка също е силно препоръчителна като доказателство за собственост и датата на покупка.

Гаранцията няма да важи в случаите на:

- Нормално износване.
- Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неодобриени аксесоари, използване на сила.
- Щети, причинени от външни влияния.
- Повреди, причинени от неспазване на ръководството за потребителя, например свързване към неподходяща електрическа мрежа или неспазване на инструкциите за монтаж.
- Частично или напълно демонтирани уреди.

## Изисквания за МДГ

За да се спазят изискванията за излагане на радиочестотни лъчи, трябва да се поддържа разстояние от 20 см или повече между антената на това устройство и хората по време на работа на устройството. За да се осигури съответствие, не се препоръчва работа на по-малко разстояние от това.

## Обяснение на международните символи



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прочетете ръководството за употреба, преди да работите с машината.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не докосвайте въртящото се острие.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Спазвайте безопасно разстояние от машината, когато работите.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не се возете на машината.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Задействайте устройството за деактивиране, преди да работите по машината или да я повдигате.

\* Устройството за деактивиране се отнася до ПИН кода. Уверете се, че косачката е заключена с ПИН код, преди да я повдигнете или използвате.



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не е разрешено изхвърлянето на този продукт като обикновени битови отпадъци. Уверете се, че продуктът е рециклиран в съответствие с местните законови изисквания.



Преди зареждане, прочетете инструкциите.



Ефективност ниво VI



Уред от клас III