

Varnostna navodila

OPOZORILO

- Nikoli ne uporabljajte naprave ali njene dodatne opreme, če so zaščitni elementi poškodovani.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali polnilnik za baterijo poškodovan.
- Če se med uporabo poškoduje ali zaplete napajalni kabel ali podaljšek, takoj izključite polnilnik za baterijo iz vtičnice. Da bi se izognili morebitnim nevarnostim, vtič vedno izvlecite za ohišje, ne za kabel, in poskrbite, da so vaše roke suhe, ko ga izvlečete iz vtičnice. Poškodovani vodnik ali kabel mora zamenjati podjetje Roborock ali njegov pooblaščen servisni zastopnik, da se preprečijo morebitne nevarnosti.
- Ne dotikajte se poškodovanega napajalnega kabla ali podaljška, dokler ga niste izključili iz vtičnice. Poškodovani kabli lahko razkrijejo dele pod napetostjo, kar predstavlja nevarnost električnega udara.
- Podaljšek hranite stran od gibljivih ali nevarnih delov, da preprečite poškodbe, ki bi lahko povzročile stik z električnimi komponentami pod napetostjo.
- Če naprava deluje nenavadno ali oddaja nenavadne zvoke, takoj pritisnite . Po zaustavitvi naprave jo preglejte, preden nadaljujete z delovanjem.
- Naprave ne uporabljajte, če iz akumulatorja uhaja tekočina. Izogibajte se neposrednemu stiku s tekočino, ki izteka. Ne dotikajte se je z golimi rokami in preprečite, da bi prišla v stik z očmi, kožo in oblačili. Iztekanje tekočine iz baterije lahko povzroči draženje kože ali oči, kemične opekline ali druge poškodbe.
- Če pride baterijska tekočina v stik s kožo, takoj temeljito operite prizadeto mesto z blagim milom in vodo. Če vam tekočina pride v oči, jih ne drgnite. Temeljito izperite s čisto vodo vsaj 15 minut in nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Če po stiku še vedno čutite draženje ali nelagodje, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru iztekanja uporabite inertni vpojni material (na primer suh pesek) za zajetje in odstranitev tekočine iz baterije. Material je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pri uporabi robotske kosilnice na javnih površinah ogradite območje košnje in namestite table z napisom: » Opozorilo! Samodejna kosilnica! Ne približujte se napravi! Pazite na otroke!«
- Nikoli ne dovolite, da bi napravo uporabljali otroci, osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali tiste, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, ter osebe, ki niso seznanjene s temi navodili. Lokalni predpisi lahko določajo starostno omejitev za upravljavca.
- Ne dopustite, da bi se otroci zadrževali v bližini naprave ali se z njo igrali, ko je v delovanju.
- Izogibajte se vrtečim se rezilom in drugim gibljivim nevarnim delom. Med delovanjem naprave nikoli ne postavljajte rok, nog ali katerih koli drugih delov telesa pod ali v bližino območja rezila.
- Ne dotikajte se gibljivih nevarnih delov, dokler se ti popolnoma ne ustavijo.
- Za polnjenje akumulatorja uporabljajte izključno polnilnik za baterijo, ki je priložen temu izdelku.

POZOR

- Izdelek uporabljajte izključno v skladu z navodili za uporabo. Za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, nosi odgovornost uporabnik.
- Podjetje Roborock in njegovi prodajalci zavračajo vso odgovornost za posredne, kazenske, naključne ali posledične škode, ki izhajajo iz uporabe, napačne uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne vpliva na nobene zakonske pravice, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti.
- Uporaba robotske kosilnice, akumulatorja, polnilne postaje ali polnilnika za baterijo za namene, ki niso v skladu z njihovim namenom, lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe ter materialno škodo.
- Tega izdelka ne odlagajte na odlagališčih odpadkov, v sežigalnicah ali skupaj z gospodinjskimi odpadki. Nepravilno odstranjevanje lahko zaradi električnih komponent povzroči hude poškodbe ali nevarnosti.
- V naslednjih primerih izključite polnilnik za baterijo iz vtičnice in izklopite napravo:
 - Pred odstranjevanjem morebitnih zamašitev iz naprave;
 - Pred pregledom, čiščenjem ali vzdrževanjem naprave ali polnilne postaje;
 - Ko naprava trči v tuj predmet – pred nadaljnjo uporabo preverite, ali je poškodovana;
 - Če naprava začne nenavadno vibrirati – pred ponovnim zagonom preverite, ali je poškodovana.
- Vedno pritisnite  preden fizično posegате v napravo (npr. pri dvigovanju, obračanju na bok ali prevračanju). Če tega ne upoštevate, lahko pride do poškodb. Nosite jo tako, da so rezila obrnjena stran od telesa.
- Ne razstavljajte in ne pribijajte ohišja baterije. Hranite ga stran od odprtega ognja, virov toplote in neposredne sončne svetlobe ter se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti, da preprečite kratke stike.
- Ne uporabljajte baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Izrabljenih baterij ne odlagajte. Odnosite jih k profesionalni organizaciji za recikliranje.
- Napravo in njeno dodatno opremo priključite izključno na napajalni tokokrog polnilnika za baterijo, ki je zaščiten z napravo za zaščito pred ostankom toka (RCD) z nazivnim sprožilnim tokom največ 30 mA. To je nujno potrebno za zmanjšanje tveganja električnega udara v primeru okvare.
- Naprave ne uporabljajte v izrednih vremenskih razmerah, kot so močan dež ali nevihte. Izpostavljenost takim razmeram lahko povzroči okvaro opreme ali varnostna tveganja.
- Naprave ali akumulatorja ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Po nevihti preverite, ali je naprava v varnem delovnem stanju. Preverite območje košnje in odstranite vse tuje predmete, preden nadaljujete z delom.
- Če obstaja nevarnost udara strele, odklopite polnilnik za baterijo iz vtičnice in izključite vse kable, priključene na polnilno postajo. Ponovno se povežite šele, ko se vreme izboljša in je to varno.
- Če robotsko kosilnico, polnilno postajo ali polnilnik za baterijo predajate drugi osebi, skupaj z izdelkom vedno priložite tudi navodila za uporabo.
- Uporabnik ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Med košnjo se lahko predmeti izmetavajo z visoko hitrostjo. To lahko povzroči poškodbo uporabnika. Med delovanjem naprave ohranjajte varno razdaljo od nje.
- Pri delu v bližini kablov, plinskih vodov ali podobnih naprav bodite previdni.
- Ne poskušajte rezati nobenega predmeta razen trave.
- Naprave ne uporabljajte v območjih z visoko vnetljivostjo ali eksplozivnih območjih. Elektronski sestavni deli naprave lahko povzročajo iskre. V okoljih z visoko vnetljivostjo ali eksplozivnostjo lahko iskre vžgejo snovi in povzročijo požar ali eksplozijo. To lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe ter materialno škodo.
- Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite napravo.
- Ne poskušajte naprave sami popravljati ali nastavljati. Neodobreni posegi lahko ogrozijo njegovo delovanje, povzročijo hude poškodbe ali materialno škodo ter razveljavijo garancijo.
- Redno preverjajte, ali vsi deli naprave delujejo pravilno.
- Da bi preprečili poškodbe, uporabljajte izključno dodatno opremo (rezila, podaljške itd.), ki jo priporoča Roborock.
- Osebe s srčnimi spodbujevalci ali drugimi medicinskimi pripomočki se morajo pred uporabo naprave ali vstopom na delovno območje posvetovati z zdravnikom.
- Pri prenašanju naprave jo vedno dvignite za ročaj. Če napravo nosite za kateri koli drug del, lahko pride do poškodb zaradi stika z rezili.
- Naprave ne dvigujte neposredno, ko je priključena na polnilno postajo, saj bi to lahko poškodovalo tako napravo kot polnilno postajo.
- Za zagotovitev varnosti uporabnika izdelek vključuje več funkcij, kot so aktivno izogibanje oviram z binokularno kamero ter senzorji, ki zaznavajo prevrnitev ali dvigovanje.

Podatki WEEE

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v celotni EU ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno ponovno uporabo surovin. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in prevzem ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko oddajo v okolju za varno recikliranje.



Informacije o garanciji

Garancijsko obdobje bo v skladu z zakonskimi zahtevami države, v kateri se izdelek prodaja, ali pa bo te zahteve presegalo, pri čemer za izpolnjevanje garancijskih obveznosti ostajata odgovorna družba Roborock in njeni pooblaščen partnerji.

Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi.

Popravila v okviru garancije sme izvajati izključno pooblaščen servisni center. Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je treba predložiti dokazilo o datumu aktivacije izdelka in serijsko številko. Prav tako se zelo priporoča, da shranite izvirni nakupni račun kot dokaz o lastništvu in datumu nakupa.


Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Običajna obraba.
- Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrenega dodatnega pribora, uporaba sile.
- Poškodbe, ki jih povzročajo zunanji vplivi.
- Škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, npr. priključitev na neprimerno omrežno napajanje ali neupoštevanje navodil za namestitve.
- Delno ali v celoti razstavljeni aparati.

Zahteve MPE

Da bi izpolnili zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, je treba med delovanjem naprave med anteno te naprave in osebami ohraniti varnostno razdaljo najmanj 20 cm. Da bi zagotovili skladnost s predpisi, se delovanje na razdalji, ki je manjša od te, ne priporoča.

Razlaga mednarodnih simbolov



⚠ OPOZORILO – Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.



⚠ OPOZORILO – Ne dotikajte se vrtečega rezila.



⚠ OPOZORILO – Med delovanjem naprave ohranjajte varno razdaljo od nje.



⚠ OPOZORILO – Ne vozite se na napravi.



⚠ OPOZORILO – Pred začetkom dela na napravi ali pred njenim dvigovanjem aktivirajte napravo za onemogočanje.

* Izraz »naprava za onemogočanje« se v tem primeru nanaša na PIN-kodo. Preden kosilnico dvignete ali jo začnete uporabljati, se prepričajte, da je zaklenjena s PIN-kodo.



⚠ OPOZORILO – Tega izdelka ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Poskrbite, da se izdelek reciklira v skladu z lokalnimi zakonskimi zahtevami.



Pred polnjenjem preberite navodila.



Učinkovitost stopnje VI



Naprava razreda III