

Sigurnosne upute

UPOZORENJE

- Nikada nemojte koristiti stroj ili njegovu dodatnu opremu ako su bilo koji zaštitni poklopci ili zaštitne ograde neispravni.
- Nemojte rukovati strojem s oštećenim kablom za napajanje ili punjačem baterije.
- Ako se tijekom upotrebe kabl za napajanje ili produžni kabl oštete ili zapetljaju, odmah isključite punjač baterije iz električne utičnice. Kako biste izbjegli moguće opasnosti, utikač uvijek izvlačite držeći ga za kućište, a ne povlačenjem za kabl te prije isključivanja provjerite da su vam ruke suhe. Oštećeni kabl moraju zamijeniti tvrtka Roborock i njezin ovlašten servisni agent da se izbjegnu potencijalne opasnosti.
- Ne dodirujte oštećeni kabl za napajanje ili produžni kabl prije nego što ga isključite iz električne utičnice. Oštećeni kabl mogu izložiti dijelove pod naponom, što predstavlja opasnost od električnog udara.
- Držite produžni kabl podalje od pokretnih ili opasnih dijelova kako biste spriječili njegovo oštećenje koje bi moglo dovesti do kontakta s električnim dijelovima pod naponom.
- Ako stroj izvodi neuobičajene radnje ili proizvodi neobične zvukove, odmah pritisnite . Nakon što zaustavite stroj, provjerite ga prije nastavka s radom.
- Nemojte upotrebljavati stroj ako baterija curi. Izbjegavajte izravni dodir s tekućinom koja curi. Nemojte je dirati golim rukama te spriječite kontakt s očima, kožom ili odjećom. Tekućina iz baterije može uzrokovati iritaciju kože ili očiju, kemijske opekline ili druge ozljede.
- Ako tekućina iz baterije dođe u kontakt s kožom, odmah temeljito operite zahvaćeno područje blagim sapunom i vodom. Ako tekućina dospije u vaše oči, nemojte ih trljati. Temeljito ih ispirite čistom vodom najmanje 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć. Ako nakon kontakta potraje bilo kakva iritacija ili nelagoda, odmah se obratite liječniku.
- U slučaju curenja, upotrijebite inertni upijajući materijal, kao što je suhi pijesak, za zadržavanje i čišćenje tekućine iz baterije. Materijal zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
- Kada upotrebljavate robotsku kosilicu trave na javnim površinama, ogradite područje koje se kosi i postavite znakove sa sljedećim natpisom:
„▲Upozorenje! Automatska kosilica trave! Držite se podalje od stroja! Nadzirite djecu!”
- Nikada ne dopustite djeci, osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, osobama bez odgovarajućeg iskustva i znanja ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste stroj. Lokalni propisi mogu ograničiti dob operatera.
- Nemojte dopustiti djeci da budu u blizini stroja ili da se njime igraju kada stroj radi.
- Držite se podalje od rotirajućih oštrica i drugih pomičnih opasnih dijelova. Nikada ne stavljajte ruke, stopala ili bilo koji drugi dio tijela ispod ili u blizinu područja oštrice dok stroj radi.
- Ne dirajte pomične opasne dijelove prije nego što se potpuno zaustave.
- Za ponovno punjenje baterije upotrebljavajte samo punjač koji je priložen s ovim proizvodom.

OPREZ

- Proizvod upotrebljavajte samo u skladu s Korisničkim priručnikom. Za svaki gubitak ili štetu nastalu nepravilnom upotrebom odgovoran je korisnik.
- Tvrtka Roborock i njezini prodavatelji odriču se svake odgovornosti za neizravnu, kaznenu, slučajnu ili posljedičnu štetu nastalu upotrebom, nepravilnom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe ovog proizvoda. Ovo odricanje od odgovornosti ne utječe na zakonska prava kojih se, prema primjenjivom zakonodavstvu, nije moguće odreći.
- Upotreba robotske kosilice trave, baterije, stanice za punjenje ili punjača baterije u svrhe koje nisu predviđene može dovesti do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda te materijalne štete.
- Ne odlazite ovaj proizvod na odlagališta otpada, u spalionice ili zajedno s kućnim otpadom. Nepravilno odlaganje može uzrokovati ozbiljne ozljede ili opasnosti zbog električnih komponenti.
- Odspojite punjač baterije iz električne utičnice i isključite stroj u sljedećim situacijama:
 - prije uklanjanja bilo kakvih začepjenja sa stroja;
 - prije pregleda, čišćenja ili servisiranja stroja ili stanice za punjenje;
 - nakon što stroj udari u strani predmet – prije nastavka upotrebe provjerite ima li oštećenja;
 - ako stroj počne neuobičajeno vibrirati – prije ponovnog pokretanja provjerite ima li oštećenja.
- Uvijek pritisnite  prije nego što fizički stupite u interakciju sa strojem (primjerice, podizanje, okretanje na bok ili naopako). Ako to ne učinite, može doći do ozljede. Stroj nosite tako da su oštrice usmjerene od vašeg tijela.
- Nemojte rastavljati ili probušiti kućište baterije. Držite ga podalje od otvorenog plamena, izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti te izbjegavajte kontakt s metalnim predmetima kako biste spriječili kratke spojeve.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu punjive.
- Potrošene baterije nemojte baciti u otpad. Predajte ih profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
- Priključite stroj i njegovu dodatnu opremu samo na strujni krug za punjač baterije zaštićen zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) s nazivnom strujom isključenja ne većom od 30 mA. To je neophodno kako bi se smanjio rizik od električnog udara u slučaju kvara.
- Nemojte rukovati strojem tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta, kao što su jaka kiša ili grmljavinsko nevrijeme. Izloženost takvim uvjetima može dovesti do kvara opreme ili sigurnosnih opasnosti.
- Ne izlažite stroj ili bateriju previsokim ili pre niskim temperaturama.
- Nakon oluje provjerite je li stroj u sigurnom radnom stanju. Provjerite područje košnje i uklonite sve strane predmete prije nastavka s radom.
- Kada postoji opasnost od udara munje, isključite punjač baterije iz električne utičnice i odspojite sve kabele povezane sa stanicom za punjenje. Ponovno ih priključite samo nakon što nevrijeme prođe i kada je to sigurno učiniti.
- Ako robotsku kosilicu trave, stanicu za punjenje ili punjač baterije predajete drugoj osobi, uvijek joj zajedno s proizvodom predajte i upute za upotrebu.
- Korisnik ne bi smio biti pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.
- Predmeti se mogu izbaciti velikom brzinom tijekom košnje. To može dovesti do ozljede korisnika. Držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja tijekom rada.
- Budite oprezni tijekom rada blizu kabela, plinskih vodova ili sličnih instalacija.
- Nemojte pokušavati rezati nikakve druge predmete osim trave.
- Nemojte rukovati strojem u izrazito zapaljivim ili eksplozivnim područjima. Elektroničke komponente stroja mogu generirati iskre. U izrazito zapaljivim ili eksplozivnim okolinama, iskre mogu zapaliti materijale i uzrokovati požar ili eksploziju. To može dovesti do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda te materijalne štete.
- Prije održavanja ili čišćenja isključite stroj.
- Nemojte pokušavati samostalno popraviti ili podešavati stroj. Neovlaštene izmjene mogu narušiti funkcionalnost uređaja, dovesti do ozbiljnih ozljeda ili materijalne štete te će poništiti jamstvo.
- Periodički provjerite funkcioniraju li pravilno svi dijelovi stroja.
- Kako biste spriječili štetu, upotrebljavajte samo pribor (oštrice, produžne kabele itd.) koje preporučuje tvrtka Roborock.
- Prije upotrebe stroja ili ulaska u radno područje, osobe s ugrađenim elektrostimulatorima srca ili drugim medicinskim uređajima trebaju se posavjetovati s liječnikom.
- Kada nosite stroj, uvijek ga podignite upotrebom ručke. Nošenje stroja za bilo koji drugi dio može dovesti do ozljede zbog kontakta s oštricama.
- Ne podižite stroj izravno dok je priključen na stanicu za punjenje jer to može oštetiti i stroj i stanicu za punjenje.
- Kako bi se osigurala sigurnost korisnika, proizvod uključuje nekoliko značajki, kao što su aktivno izbjegavanje prepreka pomoću binokularne kamere i senzori koji detektiraju prevrtanje ili podizanje uređaja.

Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na području cijele Europske unije. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat rabljenog uređaja upotrebljavajte sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavatelju kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.



Informacije o jamstvu

Jamstveni rok bit će u skladu sa zakonskim zahtjevima zemlje u kojoj se proizvod prodaje ili će ih premašivati, a obveze iz jamstva ostaju odgovornost tvrtke Roborock i njezinih ovlaštenih partnera.

Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke koje pokriva jamstvo može izvršavati samo ovlašteni servisni centar. Prilikom podnošenja zahtjeva prema jamstvu potrebno je dostaviti dokaz o datumu aktivacije proizvoda i serijskom broju. Izvorni račun o kupnji također se izričito preporučuje kao dokaz vlasništva i datuma kupnje.

Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

- Uobičajena upotreba i trošenje.
- Nepravilna upotreba, primjerice, preopterećivanje uređaja, upotreba neodobrenog pribora, upotreba sile.
- Oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima.
- Oštećenja nastala zbog nepridržavanja uputa za upotrebu, primjerice priključivanja na neodgovarajuću električnu mrežu ili nepridržavanja uputa za ugradnju.
- Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji.

MPE zahtjevi

Kako bi se zadovoljili zahtjevi u pogledu izloženosti radiofrekvencijskom zračenju (RF), tijekom rada uređaja potrebno je održavati razmak od najmanje 20 cm između antene ovog uređaja i osoba. Kako bi se osigurala usklađenost s propisima, ne preporučuje se rad na manjoj udaljenosti od navedene.

Objašnjenje međunarodnih simbola



▲ UPOZORENJE – pročitajte priručnik s uputama prije rada sa strojem.



▲ UPOZORENJE – nemojte dirati rotirajuću oštricu.



▲ UPOZORENJE – držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja tijekom rada.



▲ UPOZORENJE – nemojte se voziti na stroju.



▲ UPOZORENJE – aktivirajte uređaj za onemogućavanje prije rada na stroju ili njegovog podizanja.

* Uređaj za onemogućavanje ovdje se odnosi na PIN kod. Pobrinite se da je kosilica trave zaključana PIN kodom prije podizanja ili rada.



▲ UPOZORENJE – nije dopušteno odlagati ovaj proizvod kao normalni kućanski otpad. Pobrinite se da se proizvod reciklira sukladno lokalnim zakonskim zahtjevima.



Prije punjenja pročitajte upute.



Učinkovitost razine VI



Uređaj klase III