

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- A gépet vagy annak perifériáit soha ne üzemeltesse, ha bármely védő- vagy takaróelem hibás.
- Ne használja a gépet sérült tápkábelrel vagy akkumulátortöltővel.
- Ha a tápkábel vagy a hosszabbító kábel használat közben megsérül vagy összegabalyodik, azonnal húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból. A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében mindig a dugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki, és ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen a kihúzáskor. A sérült kábelt vagy vezetékét a Roborockkal és annak hivatalos szervizével kell kicseréltetni a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne érjen a sérült tápkábelhez vagy hosszabbító kábelhez amíg azt ki nem húzták a konnektorról. Ha a kábel sérült, feszültség alatt lévő részek válhatnak szabaddá, ami áramütés veszélyével jár.
- A hosszabbító kábelt tartsa távol a mozgó vagy veszélyes alkatrészekről, hogy megelőzze azokat a sérüléseket, amelyeket a feszültség alatt lévő részekkel való érintkezés okozhat.
- Ha a gép működésében rendellenességet tapasztal, vagy az rendellenes hangokat ad, azonnal nyomja meg a  gombot. A leállítást követően vizsgálja át, mielőtt újra használná.
- Ne használja a gépet, ha az akkumulátor szivárog. Kerülje a közvetlen érintkezést a szivárgó folyadékkal. Ne érintse meg pusztá kézzel, és kerülje el, hogy a szeme, a bőre és a ruházata érintkezésbe kerüljön vele. A szivárgó akkumulátorfolyadék bőrirritációt, szemirritációt, kémiai égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.
- Ha az akkumulátorfolyadék a bőrrel érintkezik, az érintett területet azonnal és alaposan mossa le kímélő szappannal és vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje. Öblítse ki alaposan tiszta vízzel legalább 15 percen át, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha bármilyen irritáció vagy kellemetlenség az érintkezés után is fennmarad, mielőbb forduljon orvoshoz.
- Kiömlés esetén közömbös nedvszívó anyagot (például száraz homokot) használjon a kifolyt akkumulátorfolyadék felitására és elhatárolására. Az anyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha a robotfűnyíró közterületen használja, zárja el a fűnyírási területet, és tegyen ki egy táblát a következő felirattal: **▲ Vigyázat! Automatikus fűnyíró!** Maradjon távol a fűnyírótól! Figyeljen a gyermekekre!"
- Soha ne engedje, hogy a gépet gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező felhasználók, illetve olyanok használják, akik nem ismerik jelen utasításokat. A helyi jogszabályok korlátozhatják a kezelők életkorát.
- A gép működése közben ne engedje, hogy gyermekek a közelben tartózkodjanak vagy a géppel játszanak.
- Tartson biztonságos távolságot a forgó késektől és más mozgó, veszélyes alkatrészekről. A gép működése közben soha ne helyezze a kezét, lábát vagy bármely testrészét a kés alá vagy annak közelébe.
- Ne érintsen meg mozgó, veszélyes alkatrészeket, amíg azok teljesen le nem álltak.
- Az akkumulátor újratöltéséhez kizárólag a termékhez mellékelt akkumulátortöltőt használja.

VIGYÁZAT

- A terméket csak a felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen kár vagy veszteség a felhasználót terheli.
- A Roborock és viszonteladói elhárítanak minden felelősséget az e termék használatából, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használatra való képtelenségből eredő közvetett, büntető jellegű, járulékos vagy következményi károkért. Ez a felelősségkizárás nem érinti azokat a törvényben biztosított jogokat, amelyeket az irányadó jogszabályok alapján nem lehet kizárni.
- A robotfűnyíró, az akkumulátor, a töltőállomás vagy az akkumulátortöltő nem rendeltetésszerű használata súlyos vagy akár halálos sérülést, valamint anyagi kárt okozhat.
- A terméket ne dobja lerakóba, szeméttégetőbe, és ne helyezze a háztartási hulladék közé. Az elektromos alkatrészek miatt a nem megfelelő hulladékkezelés súlyos sérülést vagy veszélyhelyzetet okozhat.
- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, és kapcsolja ki a gépet az alábbi esetekben:
 - Mielőtt eltávolítana bármilyen elakadást a gépből;
 - Mielőtt a gépet vagy a töltőállomást átvizsgálja, megtisztítja vagy karbantartja;
 - Ha a gép idegen tárgynak ütközik – mielőtt tovább használná, ellenőrizze, hogy nem sérült-e;
 - Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd – újraindítás előtt vizsgálja meg, hogy nincs-e rajta sérülés.
- A géppel való fizikai érintkezés (pl. felemelés, oldalra fordítás, fejre fordítás) előtt mindig nyomja meg a  gombot. Ennek elmulasztása sérülést okozhat. Úgy vigye a gépet, hogy a kések a testétől elfelé nézzenek.
- Ne szerelje szét és ne szúrja át az akkumulátor burkolatát. Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől, valamint kerülje a fém tárgyakkal való érintkezést a rövidzárlat megelőzése érdekében.
- Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.
- Ne dobja ki a hulladék akkumulátorokat. Juttassa el azokat egy professzionális újrahasznosító szervezethez.
- A gépet és tartozékait csak olyan akkumulátortöltő áramkörhöz csatlakoztassa, amelyet legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) láttak el. Ez elengedhetetlen az áramütés kockázatának csökkentéséhez meghibásodás esetén.
- Ne működtesse a gépet szélsőséges időjárási körülmények között, például erős esőben vagy vihar idején. Az ilyen körülményeknek való kitettség a berendezés meghibásodását vagy biztonsági kockázatok kialakulását okozhatja.
- A gépet és az akkumulátort ne tegye ki extrém hőmérsékletnek.
- Vihar után ellenőrizze, hogy a gép biztonságosan üzemeltethető állapotban van-e. Vizsgálja át a fűnyírási területet, és távolítson el minden idegen tárgyat, mielőtt tovább használná a fűnyíró.
- Villámveszély esetén az akkumulátortöltőt azonnal húzza ki a konnektorból, és minden, a töltőállomáshoz csatlakozó kábelt válasszon le. Csak a vihar elmúltával csatlakoztassa újra, ha már biztonságos.
- Ha a robotfűnyíró, a töltőállomást vagy az akkumulátortöltőt más személynek adja át, mindig adja mellé a felhasználói kézikönyvet is.
- A felhasználó nem lehet alkohol, drogok vagy gyógyszerek hatása alatt.
- A fűnyírás során tárgyak repülhetnek ki nagy sebességgel. Ez a felhasználó sérülését okozhatja. Működés közben tartson biztonságos távolságot a géptől.
- Kábelek, gázvezetékek vagy más beépített infrastruktúra közelében fokozott óvatossággal használja a fűnyíró.
- A gépet kizárólag fű vágására használja; más tárgyak vágása tilos.
- A gépet ne üzemeltesse erősen tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes területeken. A gép elektronikus alkatrészei szikraképződést okozhatnak. Erősen tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben a szikraképződés meggyújthat anyagokat, és tüzet vagy robbanást idézhet elő. Ez súlyos vagy akár halálos sérülést, valamint anyagi kárt okozhat.
- A gép karbantartása vagy tisztítása előtt kapcsolja ki azt.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy beállítani a gépet. A nem engedélyezett módosítások rontják a gép működését, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak, és a garancia elvesztésével járnak.
- Időszakonként győződjön meg róla, hogy a gép valamennyi alkatrésze hibátlanul működik.
- A károk megelőzése érdekében kizárólag a Roborock által ajánlott tartozékokat (kések, hosszabbítók stb.) használja.
- Pacemakerrel vagy más beültetett orvostechnikai eszközzel élők számára a gép használata vagy a munkaterületre lépés előtt orvosi konzultáció szükséges.
- A gép hordozásakor mindig a fogantyúnál fogja meg azt. Ha a gép más részénél fogva hordozza azt, a késekkel való érintkezés sérülést okozhat.
- Ne emelje fel közvetlenül a gépet, ha az dökölva van a töltőállomáson, mivel ez a gépet és a töltőállomást is károsíthatja.
- A felhasználó biztonsága érdekében a termék több védelmi funkcióval rendelkezik, például binokuláris kamerát használó aktív akadályelkerüléssel, valamint felborulást vagy felemelést érzékelő érzékelőkkel.

WEEE információk

A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék az EU területén nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsításának megelőzése érdekében a terméket felelős módon kell újrahasznosítani, elősegítve az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők a terméket környezetkímélő újrahasznosítás céljából átvesszik.



Garanciával kapcsolatos információk

A garanciális időszak megfelel – vagy meghaladja – annak az országnak a jogszabályi előírásait, ahol a terméket értékesítik, és a jótállási kötelezettségek teljesítéséért a Roborock és annak hivatalos partnerei felelnek.

A garancia kizárólag az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki.

A garancia keretében végzett javításokat kizárólag az arra felhatalmazott szervizközpont végezheti el. Jótállási igény benyújtásakor a termék aktiválási dátumát és sorozatszámát igazoló dokumentumokat be kell mutatni. A vásárlást igazoló eredeti bizonylat bemutatása szintén erősen ajánlott a tulajdonjog és a vásárlás időpontjának igazolására.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

- Normál elhasználódás és kopás.
- Nem rendeltetésszerű használat, például a készülék túlterhelése, nem jóváhagyott tartozékok alkalmazása vagy fizikai erőhatás.
- Külső hatások okozta károsodás.
- A felhasználói kézikönyvben foglaltak be nem tartásából eredő károk, például a készülék nem megfelelő hálózati feszültségre való csatlakoztatása vagy a telepítési utasítások figyelmen kívül hagyása.
- Részben vagy teljesen szétszerelt készülék.

MPE-követelmények

Az RF-kitettségi határértékek betartásához üzemelés közben legalább 20 cm távolságot kell biztosítani a készülék antennája és a személyek között. A megfelelőség biztosítása érdekében a készüléket nem ajánlott az előírtnál kisebb távolságban üzemeltetni.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata



▲ FIGYELMEZTETÉS – A gép használata előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet.



▲ FIGYELMEZTETÉS – Ne érintse meg a forgókést.



▲ FIGYELMEZTETÉS – Működés közben tartson biztonságos távolságot a géptől.



▲ FIGYELMEZTETÉS – A gépre felállni vagy ráülni tilos.



▲ FIGYELMEZTETÉS – Mielőtt dolgozna a gépen vagy megemelné azt, aktiválja a letiltó berendezést.

* A letiltó berendezés jelen esetben a PIN-kódot jelenti. A fűnyíró megemlése vagy működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a gép a PIN-kóddal zárva van.



▲ FIGYELMEZTETÉS – A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Gondoskodjon a termék a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelő újrahasznosításáról.



A töltés előtt olvassa el az utasításokat.



VI. szintű hatások



III. osztályú készülék