

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Nu folosiți niciodată aparatul sau echipamentele sale periferice dacă vreun dispozitiv de protecție sau ecran de protecție este defect.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau încărcătorul bateriei sunt deteriorate.
- Dacă cablul de alimentare sau prelungitorul se deteriorează sau se încurcă în timpul utilizării, deconectați imediat încărcătorul de baterii de la priză. Pentru a evita eventualele pericole, scoateți întotdeauna ștecherul apucându-l de corp, nu de cablu, și asigurați-vă că aveți mâinile uscate atunci când îl deconectați. Cablul deteriorat trebuie înlocuit de către Roborock și de către agentul său de service autorizat, pentru a evita eventualele pericole.
- Nu atingeți un cablu de alimentare sau un prelungitor deteriorat înainte de a-l deconecta de la priză. Cablurile deteriorate pot expune părți sub tensiune, prezentând un risc de electrocutare.
- Mențineți cablul prelungitor la distanță de părțile mobile sau periculoase, pentru a preveni deteriorarea care ar putea duce la contactul cu componente electrice sub tensiune.
- Dacă aparatul prezintă un comportament neobișnuit sau emite sunete neobișnuite, apăsați imediat . După oprirea aparatului, verificați-l înainte de a relua funcționarea.
- Nu folosiți aparatul dacă bateria prezintă scurgeri. Evitați contactul direct cu lichidul scurs. Nu îl atingeți cu mâinile goale și evitați contactul cu ochii, pielea și hainele. Scurgerea lichidului din baterie poate provoca iritații ale pielii sau ochilor, arsuri chimice sau alte leziuni.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea, spălați imediat și temeinic zona afectată cu apă și săpun delicat. Dacă lichidul vă intră în ochi, nu vă frecați ochii. Clătiți-i bine cu apă curată timp de cel puțin 15 minute și solicitați imediat asistență medicală. Dacă iritația sau disconfortul persistă după contact, consultați imediat un medic.
- În cazul unei scurgeri, folosiți un material absorbant inert (cum ar fi nisipul uscat) pentru a reține și a curăța lichidul din baterie. Eliminați materialul în conformitate cu reglementările locale.
- Atunci când utilizați robotul de tuns gazonul în spații publice, delimitați zona de tundere și amplasați panouri cu următorul mesaj: „⚠️Atenție! Robot de tuns gazonul automat! Nu vă apropiați de aparat! Supravegheați copiii!”
- Nu permiteți niciodată copiilor, persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, persoanelor care nu dispun de experiență și cunoștințe suficiente sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze utilajul. Reglementările locale pot impune restricții privind vârsta operatorului.
- Nu permiteți copiilor să se afle în apropiere sau să se joace cu aparatul atunci când acesta funcționează.
- Păstrați distanța față de lamele rotative și de alte părți mobile periculoase. Nu așezați niciodată mâinile, picioarele sau orice altă parte a corpului sub sau în apropierea zonei lamei în timp ce aparatul funcționează.
- Nu atingeți piesele periculoase aflate în mișcare înainte ca acestea să se oprească complet.
- Pentru reîncărcarea bateriei, utilizați exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu acest produs.

ATENȚIE

- Utilizați produsul numai în conformitate cu manualul de utilizare. Orice pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare va fi suportată de utilizator.
- Roborock și distribuitorii săi își declină orice răspundere pentru daunele indirecte, punitive, accidentale sau consecvente care rezultă din utilizarea, utilizarea necorespunzătoare sau imposibilitatea de a utiliza acest produs. Prezenta clauză de exonerare de răspundere nu afectează drepturile legale care nu pot fi excluse în temeiul legislației aplicabile.
- Utilizarea robotului de tuns gazonul, a bateriei, a stației de încărcare sau a încărcătorului de baterii în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la vătămări grave sau mortale, precum și la pagube materiale.
- Nu aruncați acest produs în gropile de gunoi, în incineratoare sau împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea necorespunzătoare poate provoca vătămări grave sau pericole din cauza componentelor electrice.
- Deconectați încărcătorul de baterii de la priza electrică și opriți aparatul în următoarele situații:
 - Înainte de a elimina orice blocaj din aparat;
 - Înainte de a inspecta, curăța sau efectua lucrări de întreținere la aparat sau la stația de încărcare;
 - După ce aparatul lovește un obiect străin — verificați dacă există deteriorări înainte de a continua utilizarea;
 - Dacă aparatul începe să vibreze anormal — verificați dacă există deteriorări înainte de a-l repune în funcțiune.
- Apăsați întotdeauna  înainte de a interacționa fizic cu aparatul (de exemplu, ridicându-l, întorcându-l pe o parte sau cu susul în jos). Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări corporale. Purtați-l cu lamele îndreptate în direcția opusă corpului dvs.
- Nu demontați și nu perforați carcasa bateriei. Mențineți la distanță de flăcări deschise, surse de căldură și lumina directă a soarelui și evitați contactul cu obiecte metalice pentru a preveni scurtcircuiturile.
- Nu folosiți baterii care nu sunt reîncărcabile.
- Nu aruncați bateriile uzate. Predați-le unei organizații profesionale de reciclare.
- Conectați aparatul și dispozitivele sale periferice numai la un circuit de încărcare a bateriei protejat de un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD) cu un curent nominal de declanșare de cel mult 30 mA. Acest lucru este esențial pentru a reduce riscul de electrocutare în cazul unei defecțiuni.
- Nu folosiți utilajul în condiții meteorologice extreme, cum ar fi ploaia torențială sau furtunile. Expunerea la astfel de condiții poate duce la funcționarea defectuoasă a echipamentului sau la riscuri de siguranță.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- După o furtună, verificați dacă utilajul se află într-o stare de funcționare sigură. Verificați zona de tundere a gazonului și îndepărtați toate obiectele străine înainte de a relua funcționarea.
- Atunci când există riscul de fulgere, deconectați încărcătorul de baterii de la priză și deconectați toate cablurile conectate la stația de încărcare. Reconectați numai după ce vremea s-a îmbunătățit și este sigur să faceți acest lucru.
- Dacă înmânați robotul de tuns gazonul, stația de încărcare sau încărcătorul de baterii unei alte persoane, asigurați-vă întotdeauna că îi înmânați și manualul de utilizare împreună cu produsul.
- Utilizatorul nu trebuie să se afle sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- În timpul tunderii gazonului, obiectele pot fi aruncate cu viteză mare. Aceasta poate duce la rănirea utilizatorului. Păstrați o distanță de siguranță față de robotul de tuns gazonul în timpul funcționării.
- Fiți precauți atunci când lucrați în apropierea cablurilor, conductelor de gaz sau a altor instalații similare.
- Nu încercați să tăiați alte obiecte în afară de iarbă.
- Nu folosiți aparatul în zone cu risc ridicat de inflamabilitate sau de explozie. Componentele electronice ale aparatului pot genera scântei. În medii extrem de inflamabile sau explozive, scânteele pot aprinde materialele și pot provoca incendii sau explozii. Aceasta poate duce la vătămări grave sau mortale, precum și la pagube materiale.
- Înainte de orice operațiune de întreținere sau curățare, opriți aparatul.
- Nu încercați să reparați sau să reglați aparatul pe cont propriu. Modificările neautorizate pot afecta funcționarea produsului, pot provoca vătămări grave sau daune materiale și vor duce la anularea garanției.
- Verificați periodic dacă toate componentele aparatului funcționează normal.
- Pentru a evita deteriorarea, folosiți numai accesorii (lame, prelungitoare etc.) recomandate de Roborock.
- Înainte de a utiliza aparatul sau de a intra în zona de lucru, persoanele care poartă stimulatoare cardiace sau alte dispozitive medicale trebuie să consulte un medic.
- Când transportați aparatul, ridicați-l întotdeauna folosind mânerul. Transportarea aparatului ținându-l de orice altă parte poate duce la răniri cauzate de contactul cu lamele.

- Nu ridicați aparatul direct în timp ce este conectat la stația de încărcare, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea atât a aparatului, cât și a stației de încărcare.
- Pentru a asigura siguranța utilizatorului, produsul include mai multe funcții, precum evitarea activă a obstacolelor cu ajutorul unei camere binoculare și senzori care detectează răsturnarea sau ridicarea.

Informații DEEE

Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcată indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni eventualele efecte negative asupra mediului sau asupra sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, utilizați sistemele de returnare și preluare sau contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul. Ei pot duce acest produs la un centru de reciclare ecologică.



Informații despre garanție

Perioada de garanție va respecta sau va depăși cerințele legale ale țării în care este vândut produsul, iar obligațiile de garanție rămân în responsabilitatea Roborock și a partenerilor săi autorizați.

Garanția acoperă numai defectele de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Atunci când se depune o cerere de despăgubire în baza garanției, trebuie prezentate dovada datei de activare și numărul de serie ale produsului. De asemenea, se recomandă cu tărie să aveți bonul de achiziție inițial ca dovadă a proprietății și datei de achiziție.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Uzura normală.
- Utilizarea incorectă, de exemplu supraîncărcarea aparatului, utilizarea unor accesorii neomologate, aplicarea forței.
- Daune cauzate de factori externi.
- Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu conectarea la o rețea electrică necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare.
- Aparat dezasamblat parțial sau complet.

Cerințele MPE

Pentru a respecta cerințele privind expunerea la radiații de frecvență radio, trebuie menținută o distanță de cel puțin 20 cm între antena acestui dispozitiv și persoane în timpul funcționării acestuia. Pentru a asigura respectarea normelor, nu se recomandă efectuarea operațiunilor la o distanță mai mică decât aceasta.

Explicația simbolurilor internaționale



⚠️ AVERTISMENT – Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune aparatul.



⚠️ AVERTISMENT – Nu atingeți lama în rotație.



⚠️ AVERTISMENT – Păstrați o distanță de siguranță față de mașină în timpul funcționării.



⚠️ AVERTISMENT – Nu vă urcați pe utilaj.



⚠️ AVERTISMENT – Acționați dispozitivul de dezactivare înainte de a efectua lucrări la mașină sau de a o ridica.
* Prin „dispozitiv de dezactivare” se înțelege, în sensul prezentului document, codul PIN. Asigurați-vă că robotul de tuns gazonul este blocat cu codul PIN înainte de a-l ridica sau de a-l pune în funcțiune.



⚠️ AVERTISMENT – Nu este permisă eliminarea acestui produs împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Asigurați-vă că produsul este reciclat în conformitate cu cerințele legale locale.



Înainte de încărcare, citiți instrucțiunile.



Eficiența de nivel VI



Aparat de clasa III