

Ohutusjuhised

HOIATUS

- Ärge kunagi kasutage masinat ega selle välisseadmeid, kui mõni kaitsekate või kilp on defektne.
- Ärge kasutage masinat kahjustatud toitekaabli või akulaaduriga.
- Kui toite- või pikenduskaabel saab kasutamise ajal kahjustada või läheb sassi, eemaldage akulaadur kohe pistikupesast. Ohtude vältimiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest, ja veenduge, et teie käed oleksid pistiku pesast eemaldamise ajal kuivad. Ohtude vältimiseks peab kahjustatud juhtmed ja kaablid vahetama Roborock või tema volitatud hooldusesindaja.
- Ärge puudutage kahjustatud toite- ega pikenduskaablit enne, kui see on pistikupesast eemaldatud. Kaabli kahjustuse korral võivad selle pingestatud osad jääda nähtavale, mis tekitab elektrilöögiohu.
- Hoidke pikenduskaabel liikuvatest ja ohtlikest esemetest eemal, et vältida kahjustusi, mis võivad kaasa tuua kokkupuute pingestatud elektriliste osadega.
- Kui masin töötab ebatavaliselt või sellest kostab ebatavaline heli, vajutage kohe . Pärast masina seiskamist kontrollige see enne kasutamise jätkamist üle.
- Ärge kasutage masinat, kui selle aku lekib. Vältige kokkupuudet lekkiva vedelikuga. Ärge puudutage seda paljaste kätega ja vältige selle silma, nahale või riietele sattumist. Leekinud akuvedelik võib põhjustada naha- ja silmaärritust, keemilisi põletusi ning muid vigastusi.
- Kui akuvedelik satub nahale, peske seda kohta kohe korralikult pehmetoimelise seebi ja veega. Kui vedelik satub silma, ärge hõõruge. Loputage korralikult puhta veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui ärritus või ebamugavustunne püsib, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Lekke korral kasutage leekinud akuvedeliku kogumiseks ja puhastamiseks inertset imavat materjali (nt kuiva liiva). Kõrvaldage materjal vastavalt kohalikele määrustele.
- Robotmuruniiduki kasutamisel avalikus kohas piirake niidetav ala ja pange üles sildid kirjaga: "▲Hoiatus! Automaatne muruniiduk. Hoiduge masinast eemale. Jälgige lapsi."
- Ärge kunagi lubage masinat kasutada lastel, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestel ning kogemuste ja teadmisteta inimestel ega inimestel, kes ei ole selle juhendiga tutvunud. Kohalike määrustega võib olla kehtestatud kasutaja vanusepiirang.
- Ärge lubage lastel masina töötamise ajal selle läheduses viibida ega sellega mängida.
- Hoiduge pöörlevatest teradest ja muudest liikuvatest ohtlikest osadest eemale. Ärge kunagi pange käsi, jalgu ega muid kehaosi tera alla ega lähedale, kui masin töötab.
- Ärge puudutage liikuvaid ohtlikke osi enne, kui need on täielikult seiskunud.
- Aku laadimiseks kasutage ainult selle tootega kaasasolevat akulaadurit.

ETTEVAATUST

- Kasutage toodet ainult kasutusjuhendit järgides. Ebaõigest kasutamisest tingitud kahjude ja kahjustuste eest vastutab kasutaja.
- Roborock ja tema jaemüüjad ei vastuta kaudsete, karistuslike, juhuslike ega muude kahjude eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest, väärkasutusest või võimetusest seda kasutada. See vastutusest loobumise klausel ei mõjuta ühtegi seadusjärgset õigust, millest kohaldatava õiguse alusel ei saa loobuda.
- Robotmuruniiduki, aku, laadimisjaama või akulaaduri kasutamine muul kui ettenähtud otstarbel võib põhjustada tõsisid või surmaga lõppevaid vigastusi ja varalist kahju.
- Toote kõrvaldamisel ärge viige seda prügilasse, pange jäätmepõletusahju ega olmeprügi hulka. Ebaõige kõrvaldamine võib elektriliste osade tõttu kaasa tuua tõsisid vigastusi või ohte.
- Järgmistel juhtudel eemaldage akulaadur vooluvõrgust ja lülitage masin välja:
 - enne masinast ummistuse eemaldamist;
 - enne masina või laadimisjaama kontrollimist, puhastamist või hooldamist;
 - pärast masina kokkupõrget võõrkehaga – kontrollige enne kasutamise jätkamist kahjustuste suhtes;
 - kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima – kontrollige enne uuesti käivitamist kahjustuste suhtes.
- Enne füüsilist kokkupuudet masinaga (nt selle tõstmist, küllili või tagurpidi pööramist) vajutage alati . Vastasel korral võite saada vigastada. Kandke masinat nii, et terad oleksid teie kehast eemale suunatud.
- Ärge võtke akuümbrist lahti ega torgake seda läbi. Hoidke seda eemal lahtisest tulest, kuumuseallikatest ja otsesest päikesevalgusest ning lühiste vältimiseks hoidke seda kokkupuute eest metalletemetega.
- Ärge kasutage masinas mittelaetavaid patareisid.
- Ärge visake kasutatud akusid ära. Viige need spetsiaalsesse ringlussevõtukohta.
- Ühendage masin ja selle välisseadmed ainult akulaaduri ahelaga, mis on kaitstud rikkevoolukaitsega (RCD), mille nimivoolutugevus ei ületa 30 mA. See on oluline elektrilöögiohu vähendamiseks rikke korral.
- Ärge kasutage masinat halva ilma korral, näiteks tugeva vihma või äikesetormi ajal. Sellised tingimused võivad põhjustada seadmete tõrkeid või ohutusriske.
- Hoidke masinat ja akut äärmuslike temperatuuride eest.
- Pärast tormi kontrollige, kas masin on ohutus töökorras. Enne kasutamise jätkamist kontrollige niidetavat ala ja eemaldage kõik võõrkehad.
- Äikesehu korral eemaldage akulaadur pistikupesast ja eemaldage laadimisjaamast kõik sellega ühendatud kaablid. Ühendage need uuesti alles siis, kui ilm on selginenud ja seda on ohutu teha.
- Kui annate robotmuruniiduki, laadimisjaama või akulaaduri üle teisele isikule, andke tootega alati kaasa ka selle kasutusjuhend.
- Masina kasutaja ei tohi olla alkoholi, narkootikumide ega ravimite mõju all.
- Niitmise ajal võivad esemed suurel kiirusel eemale lennata. Need võivad kasutajat vigastada. Masina kasutamise ajal hoidke sellest ohutut kaugust.
- Olge kaablite, gaasijuhtmete jms paigaldiste lähedal töötades ettevaatlik.
- Ärge proovige niita midagi muud peale muru.
- Ärge kasutage masinat tule- või plahvatusohtlikes kohtades. Masina elektroonilised osad võivad tekitada sädemeid. Tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas võivad sädemed materjale süüdata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse. Selle tagajärjeks võivad olla tõsisid või surmavad vigastused ja varaline kahju.
- Enne hooldamist või puhastamist lülitage masin välja.
- Ärge proovige masinat ise parandada ega reguleerida. Kooskõlastamata modifitseerimine võib kahjustada masina toimimist, tuua kaasa tõsisid vigastusi või varalist kahju ning tühistada garantii.
- Kontrollige perioodiliselt, et kõik masina osad töötaksid normaalselt.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult Roborocki soovitatud tarvikuid (terad, pikenduskaablid jne).
- Enne masina kasutamist või tööalasse sisenemist peavad südamerütmuri või muu meditsiiniseadmega isikud konsulteerima arstiga.
- Masinat kandes hoidke seda alati käepidemest. Masina kandmine mis tahes muust osast võib põhjustada kokkupuute teradega, mis võivad kandjat vigastada.
- Ärge tõstke masinat otse, kui see on laadimisjaama dokitud, kuna see võib masinat ja laadimisjaama kahjustada.
- Kasutaja ohutuse tagamiseks on tootel mitu funktsiooni, näiteks aktiivne takistuste vältimine binokulaarse kaamera ja andurid, mis tuvastavad masina ümbermineku või tõstmise.

Elektroonikajäätmete teave

Toote nõuetekohane kõrvaldamine. See märgistus tähendab, et EL-is ei tohi seda toodet kõrvaldada koos olmejäätmetega. Kontrollimatu jäätmekäitluse võimalike keskkonna- või tervisekahjustuste vältimiseks peab jäätmed vastutustundlikult ringlusse andma, et edendada materiaalsete ressurside säästvat ja korduvat kasutamist. Viige kasutatud seade selleks ettenähtud kogumiskohta või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Müüja saab toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.



Garantiiteave

Garantiaeg vastab või ületab toote müügikohas kehtivatele nõuetele ning garantiikohustuste täitmise eest vastutab Roborock koos oma volitatud partneritega.

Garantii hõlmab ainult materjali või tootmise defekte.

Garantiiremonti võib teha ainult volitatud teeninduskeskus. Garantiinõude jaoks tuleb esitada toote aktiveerimiskuupäeva ja seerianumbri tõend. Omandiõiguse ja ostukuupäeva tõendina on tungivalt soovitatav esitada ka algne ostutšekk.

Garantii ei kehti alltoodud juhtudel:

- Tavaline kulumine.
- Ebaõige kasutamine, nt seadme ülekoormamine, heakskiitmata tarvikute kasutamine, jõu rakendamine.
- Välisest mõjust tingitud kahjustused.
- Kasutusjuhendi eiramisest, nt sobimatu vooluvõrguga ühendamisest või paigaldusjuhiste eiramisest, tingitud kahjustused.
- Osaliselt või täielikult lahti võetud seadmed.

MPE nõuded

Vastavuse tagamiseks RF-kiirgusega kokkupuutenõuetele peab seadme kasutamise ajal selle antenni ja inimeste vahel olema vähemalt 20 cm vahekaugus. Nõuetele vastavuse tagamiseks ei ole soovitatav viibida sellest vahekaugusest lähemal.

Rahvusvaheliste sümbolite kirjeldus



⚠ HOIATUS – Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhendit.



⚠ HOIATUS – Ärge puudutage pöörlevat tera.



⚠ HOIATUS – Masina töötamise ajal hoiduge sellest ohutusse kaugusesse.



⚠ HOIATUS – Ärge sõitke masina peal.



⚠ HOIATUS – Enne masinal töötamist või selle tõstmist aktiveerige blokeerimiseseade.

* Blokeerimiseseade tähendab siin PIN-koodi. Enne muruniiduki tõstmist või kasutamist veenduge, et see oleks PIN-koodiga lukustatud.



⚠ HOIATUS – Seda toodet ei ole lubatud kõrvaldada koos tavalise olmeprügiga. Veenduge, et toodet käideldaks vastavalt kohalikele kehtivatele nõuetele.



Enne laadimist lugege juhiseid.



VI taseme tõhusus



III klassi seade