

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA

- Stroj ani jeho periférne zariadenia nikdy nepoužívajte, ak je poškodený niektorý z chráničov alebo ochranných krytov.
- Stroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo nabíjačka batérie.
- Ak sa napájací kábel alebo predlžovací kábel počas používania poškodí alebo zamotá, okamžite odpojte nabíjačku batérie z elektrickej zásuvky. Aby ste zabránili možným nebezpečenstvám, pri odpájaní vždy ťahajte uchopením za zástrčku, nie za kábel, a uistite sa, že máte suché ruky. Poškodený kábel musí vymeniť spoločnosť Roborock a jej autorizovaný servisný zástupca, aby sa zabránilo možným nebezpečenstvám.
- Nedotýkajte sa poškodeného napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla predtým, ako ho odpojíte z elektrickej zásuvky. Poškodené káble môžu odhaliť diely pod napätím, ktoré predstavujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Predlžovací kábel udržiajte mimo dosahu pohyblivých alebo nebezpečných častí, aby ste zabránili poškodeniu, ktoré by mohlo viesť ku kontaktu s elektrickými komponentmi pod napätím.
- Ak stroj vykoná nezvyčajnú aktivitu alebo budete počuť nezvyčajný zvuk, okamžite stlačte tlačidlo . Po zastavení a pred obnovením prevádzky stroj dôkladne skontrolujte.
- Stroj nepoužívajte, ak dochádza k úniku z batérie. Zabráňte priamemu kontaktu s unikajúcou kvapalinou. Nedotýkajte sa jej holými rukami a zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo oblečením. Vytečená kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí, chemické popáleniny alebo iné poranenia.
- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z batérie s pokožkou, postihnutú oblasť si okamžite dôkladne umyte vodou a jemným mydlom. Ak sa vám kvapalina z batérie dostane do očí, vyhnite sa ich treniu. Oči si dôkladne opláchnite čistou vodou po dobu minimálne 15 minút a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak podráždenie alebo nepohodlie po kontakte neustúpi, okamžite navštívte lekára.
- V prípade úniku z batérie použite inertný absorpčný materiál, napr. suchý piesok, na zachytenie a odstránenie kvapaliny z batérie. Použitý materiál sa musí likvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
- Pri používaní robotického kosačky na verejných priestranstvách uzavrite kosenú oblasť a použite príslušné značky: „▲ Výstraha! Automatická kosačka! Nepribližujte sa k stroju! Nenechávajte deti bez dozoru!“
- Nikdy nedovoľte, aby stroj používali deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez potrebných skúseností a vedomostí alebo osoby, ktoré neboli oboznámené s týmito pokynmi. Vek obsluhujúcej osoby môžu obmedzovať miestne predpisy.
- Nedovoľte deťom, aby sa nachádzali v blízkosti alebo sa hrali so strojom, keď je v prevádzke.
- Držte sa mimo dosahu otáčajúcich sa rezných nožov alebo iných nebezpečných pohyblivých častí. Nikdy nedávajte ruky, chodidlá ani iné časti tela pod alebo do blízkosti častí s reznými nožmi, keď je stroj v prevádzke.
- Nedotýkajte sa nebezpečných pohyblivých častí predtým, ako sa úplne zastavia.
- Na účely nabíjania batérie používajte len nabíjačku batérie dodanú s týmto produktom.

VAROVANIE

- Produkt používajte len v súlade s pokynmi uvedenými v Návoде na používanie. Za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Spoločnosť Roborock a jej predajcovia sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za nepriame, represívne, náhodné alebo následné škody spôsobené používaním, nesprávnym používaním alebo neschopnosťou používať tento produkt. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktoré podľa platných právnych predpisov nemožno vylúčiť.
- Používanie robotického kosačky, batérie, nabíjacej stanice alebo nabíjačky batérie na iné ako zamýšľané účely môže mať za následok vážne alebo smrteľné poranenie a poškodenie majetku.
- Tento produkt nelikvidujte na skládkach odpadu, v spaľovniach ani spolu s komunálnym odpadom. Nesprávna likvidácia môže v dôsledku elektrických komponentov spôsobiť vážne poranenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.
- V nasledujúcich situáciách odpojte nabíjačku batérie z elektrickej zásuvky a vypnite stroj:
 - Pred odstránením akýchkoľvek blokujúcich predmetov zo stroja;
 - Pred kontrolou, čistením alebo údržbou stroja alebo nabíjacej stanice;
 - Keď stroj zasiahne cudzí predmet – pred opätovným používaním stroj skontrolujte;
 - Ak stroj začne nezvyčajne vibrovať – pred reštartovaním skontrolujte, či nie je stroj poškodený.
- Pred fyzickou manipuláciou so strojom vždy stlačte tlačidlo  (napr. pri zdvíhaní, otáčaní nabok alebo prevrátení hore nohami). V opačnom prípade to môže mať za následok poranenie. Pri prenášaní držte stroj tak, aby strana s reznými nožmi smerovala od vás.
- Kryt batérie nerozoberajte ani neprepichujte. Batériu udržiajte mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia a zamedzte jej kontaktu s kovovými predmetmi, aby ste zabránili skratu.
- Nepoužívajte nenabíjateľné batérie.
- Použité batérie nevyhadzujte s bežným komunálnym odpadom. Odovzdajte ich autorizovanej organizácii na recykláciu.
- Stroj a jeho periférne zariadenia pripojte len k obvodu nabíjačky batérie chránenému prúdovým chráničom (RCD) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Je to dôležité na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom v prípade poruchy.
- Stroj nepoužívajte počas nepriaznivého počasia, ako sú napr. silný dážď alebo búrka. Vystavenie stroja týmto podmienkam môže mať za následok poruchu alebo predstavovať bezpečnostné riziká.
- Stroj ani batériu nevystavujte nadmerne vysokým teplotám.
- Po búrke skontrolujte, či je stroj v bezpečnom prevádzkovom stave. Skontrolujte kosenú oblasť a pred obnovením prevádzky odstráňte všetky cudzie predmety.
- Ak hrozí nebezpečenstvo úderu blesku, odpojte nabíjačku batérie z elektrickej zásuvky a odpojte všetky káble pripojené k nabíjacej stanici. Znova ich pripojte až po zlepšení počasia a keď bude bezpečné to urobiť.
- Pri odovzdávaní robotického kosačky, nabíjacej stanice alebo nabíjačky batérie inej osobe vždy spolu s produktom poskytnite aj Návod na používanie.
- Používateľ nesmie byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Počas kosenia môže dôjsť k vymršteniu predmetov vysokou rýchlosťou. Môže to mať za následok poranenie používateľa. Počas používania udržiajte bezpečnú vzdialenosť od stroja.
- Pri používaní stroja v blízkosti káblov, plynových vedení alebo podobných inštalácií buďte opatrní.
- Stroj používajte len na kosenie tráv.
- Stroj nepoužívajte v priestoroch s vysokou horľavosťou alebo nebezpečenstvom výbuchu. Elektronické komponenty stroja môžu generovať iskry. V prostrediach s vysokou horľavosťou alebo nebezpečenstvom výbuchu môžu iskry zapáliť materiály a spôsobiť požiar alebo výbuch. Môže to mať za následok vážne alebo smrteľné poranenie a poškodenie majetku.
- Pred údržbou alebo čistením stroj vypnite.
- Nepokúšajte sa stroj opravovať alebo nastavovať vy sami. Neoprávnené úpravy môžu zhoršiť funkčnosť stroja, spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie majetku a viesť k zániku záruky.
- Pravidelne kontrolujte, či všetky diely stroja fungujú normálne.
- Aby ste zabránili poškodeniu, používajte len príslušenstvo (rezné nože, predlžovacie káble atď.) odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Osoby s kardiostimulátormi alebo inými zdravotníckymi pomôckami by sa mali pred používaním stroja alebo vstupom do pracovnej oblasti poradiť s lekárom.
- Pri prenášaní stroj vždy zdvíhajte uchopením za rukoväť. Prenášanie stroja uchopením za akúkoľvek inú časť môže mať za následok poranenie v dôsledku možného kontaktu s reznými nožmi.

- Stroj nezdvíhajte priamo z nabíjacej stanice, pretože môže dôjsť k poškodeniu stroja aj nabíjacej stanice.
- Na zaistenie bezpečnosti používateľa je produkt vybavený niekoľkými funkciami, ako sú napr. aktívne vyhýbanie sa prekážkam pomocou binokulárnej kamery a snímače, ktoré detegujú, ak dôjde k prevráteniu alebo zdvihnutiu stroja.

Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Správna likvidácia tohto produktu. Tento symbol označuje, že tento produkt sa v rámci celej EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ohrozeniu ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, pri recyklácii tohto produktu postupujte zodpovedne a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Informácie o záruke

Záručná doba bude v súlade, alebo presahovať, zákonné požiadavky krajiny, v ktorej sa produkt predáva, pričom povinnosti vyplývajúce zo záruky zostávajú zodpovednosťou spoločnosti Roborock a jej autorizovaných partnerov.

Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálov alebo spracovania.

Opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka, smie vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatňovaní záručnej reklamácie je potrebné predložiť doklad o dátume aktivácie a sériové číslo produktu. Odporúčame, aby ste ako dôkaz vlastníctva a na potvrdenie dátumu kúpy taktiež predložili doklad o kúpe.

Záruka sa nebude vzťahovať na nasledujúce prípady:

- Bežné opotrebovanie.
- Nesprávne používanie, napr. pretiahnutie zariadenia, používanie neschváleného príslušenstva, použitie nadmernej sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov v Návod na používanie, ako je napr. pripojenie k nevhodnému napájaciemu zdroju alebo nedodržanie pokynov na inštaláciu.
- Čiastočne alebo úplne rozmontované zariadenia.

Požiadavky na maximálnu prípustnú expozíciu (MPE)

Aby boli splnené požiadavky na vystavenie žiareniu RF, počas prevádzky zariadenia je potrebné medzi anténou tohto zariadenia a osobami zachovať vzdialenosť minimálne 20 cm alebo väčšiu. Na zaistenie súladu sa neodporúča používať zariadenie pri menšej vzdialenosti.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov



▲ VÝSTRAHA – Pred používaním stroja si prečítajte Návod na používanie.



▲ VÝSTRAHA – Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.



▲ VÝSTRAHA – Počas používania udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stroja.



▲ VÝSTRAHA – Na stroj si nesadajte ani sa na ňom nevozte.



▲ VÝSTRAHA – Pred prácou na stroji alebo jeho zdvíhaní použite deaktivčné zariadenie.
* Deaktivčné zariadenie v tomto prípade označuje kód PIN. Pred zdvíhaním alebo obsluhou sa uistite, že kosačka uzamknutá pomocou kódu PIN.



▲ VÝSTRAHA – Likvidácia tohto produktu spolu s bežným komunálnym odpadom nie je povolená. Uistite sa, že produkt recyklujete v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami.



Pred nabíjaním si prečítajte príslušné pokyny.



Úroveň účinnosti VI



Zariadenie triedy III