

Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS

- Nekādā gadījumā nedrīkst darbināt iekārtu vai tās perifērās iekārtas, ja kāds no aizsargiem vai apvalkiem ir bojāts.
- Nelietojiet iekārtu, ja ir bojāts barošanas vads vai akumulatora lādētājs.
- Ja lietošanas laikā barošanas vads vai pagarinātāja kabelis tiek bojāts vai sapinas, nekavējoties atvienojiet akumulatora lādētāju no kontaktligzdas. Lai izvairītos no iespējamām apdraudējumiem, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu, turot to pie korpusa, nevis pie vada, un pirms atvienošanas pārliedziniet, ka rokas ir sausas. Lai izvairītos no iespējamām apdraudējumiem, bojāto vadu vai kabeli drīkst nomainīt tikai uzņēmums Roborock vai tā pilnvarotais servisa pārstāvis.
- Nepieskarieties bojātam barošanas vadam vai pagarinātāja kabelim, pirms tas nav atvienots no kontaktligzdas. Bojāti vadi var atsegt strāvu vadošas daļas, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
- Turiet pagarinātāja kabeli prom no kustīgām vai bīstamām daļām, lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt saskari ar strāvu vadošajām elektriskajām sastāvdaļām.
- Ja iekārta darbojas neparasti vai rada neparastas skaņas, nekavējoties nospiediet . Pēc iekārtas apstādīšanas pārbaudiet to, pirms atsākat darbu.
- Nelietojiet iekārtu, ja no akumulatora izplūst šķidrums. Izvairieties no tiešas saskares ar noplūdušo šķidrumu. Nepieskarieties tam ar kailām rokām un nepieļaujiet tā saskari ar acīm, ādu vai apģērbu. Iztecējušais akumulatora šķidrums var izraisīt ādas vai acu kairinājumu, ķīmiskus apdegumus vai citus ievainojumus.
- Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar maigām ziepēm un ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, neberzējiet tās. Rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni vismaz 15 minūtes un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja pēc saskares saglabājas kairinājums vai diskomforts, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- Akumulatora noplūdes gadījumā izmantojiet inertu absorbējošu materiālu, piemēram, sausas smiltis, lai ierobežotu un savāktu akumulatora šķidrumu. Utilizējiet materiālu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Lietojot robotizēto zāles plāvēju sabiedriskās vietās, norobežojiet plaušanas zonu un izvietojiet zīmes ar uzrakstu: "⚠ Brīdinājums! Automātiskais zāles plāvējs! Turieties tālāk no iekārtas! Uzaugiet bērnus!"
- Nekādā gadījumā neļaujiet iekārtu lietot bērniem, personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, vai cilvēkiem, kuri nav iepazinušies ar šiem norādījumiem. Vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu.
- Neļaujiet bērniem atrasties iekārtas tuvumā vai spēlēties ar to, kad tā darbojas.
- Turieties tālāk no rotējošiem asmeņiem un citām kustīgām bīstamām daļām. Nekad nelieciet rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas zem asmeņa vai tā tuvumā, kamēr iekārta darbojas.
- Nepieskarieties kustīgām bīstamām daļām, pirms tās nav pilnībā apstājušās.
- Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai kopā ar šo izstrādājumu piegādāto akumulatora lādētāju.

UZMANĪBU

- Izmantojiet izstrādājumu tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu. Par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, atbild lietotājs.
- Roborock un tā mazumtirgotāji neuzņemas nekādu atbildību par netiešiem, sodoša rakstura, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šī izstrādājuma lietošanas, nepareizas lietošanas vai nespējas to izmantot rezultātā. Šī atruna neietekmē nekādas likumā noteiktās tiesības, no kurām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nevar atteikties.
- Robotizētā zāles plāvēja, akumulatora, uzlādes stacijas vai akumulatora lādētāja izmantošana citiem mērķiem, nekā paredzēts, var izraisīt smagas vai letālas traumas un īpašuma bojājumus.
- Šo izstrādājumu nedrīkst izmest izgāztuvē, sadedzināšanas iekārtās vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepareiza utilizācija var izraisīt smagas traumas vai apdraudējumu elektrisko sastāvdaļu dēļ.
- Atvienojiet akumulatora lādētāju no kontaktrozetes un izslēdziet iekārtu šādos gadījumos:
 - Pirms jebkādu nosprostojumu novēršanas iekārtā;
 - Pirms iekārtas vai uzlādes stacijas pārbaudes, tīrīšanas vai apkopes;
 - Pēc tam, kad iekārta ir saskārusies ar svešķermeni — pirms turpināt lietošanu, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi;
 - Ja iekārta sāk neparasti vibrēt — pirms atkārtotas iedarbināšanas pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi.
- Vienmēr nospiediet  pirms fiziskas saskares ar iekārtu (piemēram, pirms tās pacelšanas, pagriešanas uz sāniem vai apgriešanas otrādi). Ja to neievērosiet, var rasties traumas. Nēsājiet to tā, lai asmeņi būtu vērsti prom no ķermeņa.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatora korpusu. Turiet to prom no atklātas liesmas, siltuma avotiem un tiešiem saules stariem, kā arī nepieļaujiet saskari ar metāla priekšmetiem, lai novērstu īssavienojumus.
- Neizmantojiet neuzlādējamus akumulatorus.
- Neizmetiet izlietotus akumulatorus. Nododiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Iekārtu un tās perifērās iekārtas pieslēdziet tikai akumulatora lādētāja ķēdei, kas ir aizsargāta ar paliekošās strāvas ierīci (RCD), kuras nominālā nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA. Tas ir būtiski, lai samazinātu elektrošoka risku bojājuma gadījumā.
- Nelietojiet iekārtu nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, stiprā lietū vai negaisā. Pakļaušana šādiem apstākļiem var izraisīt aprikojuma darbības traucējumus vai drošības apdraudējumus.
- Nepakļaujiet iekārtu vai akumulatoru pārāk augstai temperatūrai.
- Pēc negaisa pārbaudiet, vai iekārta ir drošā darba stāvoklī. Pirms darbības atsākšanas pārbaudiet plaušanas zonu un noņemiet visus svešķermeņus.
- Ja pastāv zibens risks, atvienojiet akumulatora lādētāju no kontaktligzdas un atvienojiet visus kabelus, kas ir pievienoti uzlādes stacijai. Atkārtoti izveidojiet savienojumu tikai pēc laikapstākļu uzlabošanās un kad to darīt būs droši.
- Ja nododat robotizēto zāles plāvēju, uzlādes staciju vai akumulatora lādētāju citai personai, vienmēr nododiet kopā ar izstrādājumu arī lietotāja rokasgrāmatu.
- Lietotājs nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.
- Plaušanas laikā objekti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu. Tas var izraisīt lietotāja traumas. Darbības laikā ievērojiet drošu attālumu no iekārtas.
- Ievērojiet piesardzību, lietojot ierīci kabeļu, gāzes vadu vai līdzīgu komunikāciju tuvumā.
- Nemēģiniet plaut nekādus citus objektus, izņemot zāli.
- Nelietojiet iekārtu viegli uzliesmojošās vai sprādzienbīstamās zonās. Iekārtas elektroniskās sastāvdaļas var radīt dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var aizdedzināt materiālus un izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu. Tas var izraisīt smagas vai letālas traumas un īpašuma bojājumus.
- Pirms jebkādas apkopes vai tīrīšanas izslēdziet iekārtu.
- Nemēģiniet patstāvīgi remontēt vai regulēt iekārtu. Neatļautas izmaiņas var pasliktināt ierīces darbību, izraisīt smagas traumas vai īpašuma bojājumus, kā arī anulēs garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas iekārtas daļas darbojas normāli.
- Lai novērstu bojājumus, izmantojiet tikai Roborock ieteiktos piederumus (asmeņus, pagarinātājkabeļus utt.).
- Pirms iekārtas lietošanas vai ieešanas darba zonā personām ar sirds stimulatoriem vai citām medicīniskām ierīcēm jākonsultējas ar ārstu.
- Pārņēšot iekārtu, vienmēr paceliet to, izmantojot rokturi. Iekārtas pārņēšana, turot to aiz jebkuras citas daļas, var izraisīt traumas, saskaroties ar asmeņiem.
- Neceliet iekārtu tieši uz augšu, kamēr tā atrodas uzlādes stacijā, jo tas var sabojāt gan iekārtu, gan uzlādes staciju.
- Lai nodrošinātu lietotāja drošību, izstrādājumam ir vairākas funkcijas, piemēram, aktīva šķēršļu izvairīšanās, izmantojot binokulāro kameru, un sensori, kas nosaka apgāšanos vai pacelšanu.

Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

Šī izstrādājuma pareiza utilizācija. Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu visā ES nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu utilizācijas dēļ, pārstrādājiet tos atbilstīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izlietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums tika iegādāts. Viņi var pieņemt šo izstrādājumu videi drošai pārstrādei.



Informācija par garantiju

Garantijas periods atbilst vai pārsniedz tās valsts tiesību aktu prasības, kurā izstrādājums tiek pārdots, un garantijas saistības paliek Roborock un tā pilnvaroto partneru atbildībā.

Garantija attiecas tikai uz materiālu vai ražošanas defektiem.

Garantijas remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs. Iesniedzot garantijas prasību, jāiesniedz pierādījums par izstrādājuma aktivizēšanas datumu un sērijas numuru. Ļoti ieteicams uzrādīt oriģinālo pirkuma čeku kā īpašumtiesību un pirkuma datuma apliecinājumu.

Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

- Dabiskais nolietojums.
- Nepareiza lietošana, piemēram, iekārtas pārslogošana, neapstiprinātu piederumu izmantošana vai pārmērīga spēka pielietošana.
- Ārēju faktoru izraisīti bojājumi.
- Bojājumi, kas radušies lietotāja rokasgrāmatas neievērošanas dēļ, piemēram, pievienojot ierīci neatbilstošam elektrotīklam vai neievērojot uzstādīšanas norādījumus.
- Daļēji vai pilnībā izjauktas ierīces.

MPE prasības

Lai nodrošinātu atbilstību radiofrekvenču (RF) iedarbības prasībām, ierīces darbības laikā starp šīs ierīces antenu un personām jāievēro vismaz 20 cm attālums. Lai nodrošinātu atbilstību prasībām, darbība tuvāk par šo attālumu nav ieteicama.

Starptautisko simbolu skaidrojums



▲BRĪDINĀJUMS — pirms iekārtas lietošanas izlasiet lietošanas pamācību.



▲BRĪDINĀJUMS — nepieskarieties rotējošām asmenīm.



▲BRĪDINĀJUMS — darbības laikā ievērojiet drošu attālumu no iekārtas.



▲BRĪDINĀJUMS — nedrīkst braukt uz šīs ierīces.



▲BRĪDINĀJUMS — pirms darbu veikšanas ar ierīci vai tās pacelšanas aktivizējiet bloķēšanas ierīci.

* Ar bloķēšanas ierīci šeit tiek domāts PIN kods. Pirms pacelšanas vai lietošanas pārliecinieties, ka zāles plāvējs ir bloķēts ar PIN kodu.



▲BRĪDINĀJUMS — šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu pārstrādāts saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām.



Pirms uzlādes izlasiet norādījumus.



VI līmeņa efektivitāte



III klases ierīce