

Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

- Niekada nenaudokite įrenginio ar jo priedų, jei apsauginiai gaubtai yra pažeisti.
- Nenaudokite įrenginio, jei jo maitinimo laidas arba akumulatoriaus įkroviklis yra pažeisti.
- Jei naudojimo metu maitinimo laidas ar ilginimo kabelis būtų pažeistas arba susipainiotų, nedelsdami ištraukite akumulatoriaus įkroviklį iš elektros lizdo. Siekdami išvengti pavojaus, kištuką iš lizdo traukite tik už korpuso (ne už laido) ir tik sausomis rankomis. Saugumo sumetimais pažeistą laidą ar kabelį gali keisti tik „Roborock“ atstovai arba įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Nelieskite pažeisto maitinimo laido ar ilginimo kabelio, kol jis neatjungtas nuo elektros lizdo. Pažeisti laidai apnuogina įtampą turinčias dalis, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
- Ilginimo kabelį laikykite atokiau nuo judančių ar pavojaus dalių – taip išvengsite pažeidimų, dėl kurių kyla rizika prisiliesti prie įtampą turinčių komponentų.
- Pastebėję neįprastą įrenginio veikimą ar išgirdę keistus garsus, nedelsdami paspauskite . Sustabdykite įrenginį, prieš vėl jį įjungdami, atidžiai jį apžiūrėkite.
- Nenaudokite įrenginio, jei iš jo akumulatoriaus teka skystis. Venkite tiesioginio sąlyčio su ištekejusiu skysčiu. Nelieskite jo plikomis rankomis, saugokitės, kad skystis nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Ištekęs akumulatoriaus skystis gali sudirginti odą ar akis, sukelti cheminius nudegimus ar kitus sužalojimus.
- Jei akumulatoriaus skysčio pateko ant odos, nedelsdami ir kruopščiai nuplaukite tą vietą švelniu muilu ir vandeniu. Skysčiui patekus į akis, jų netrinkite. Kruopščiai plaukite švariu vandeniu bent 15 minučių ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei po sąlyčio sudirginimas ar nemalonūs pojūčiai nepraeina, skubiai pasikonsultuokite su gydytoju.
- Skysčiui išsiliejus, naudokite inertišką sugeriančią medžiagą (pavyzdžiui, sausą smėlį), kad jį sulaukytumėte ir surinktumėte. Medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių.
- Naudodami vejąpjovę robotą viešosiose erdvėse, aptvarkite pjovimo sritį ir pastatykite įspėjamuosius ženklus su užrašu: „⚠ Įspėjimas! Automatinė vejąpjovė! Laikykites atokiau nuo įrenginio! Prižiūrėkite vaikus!“
- Niekada neleiskite įrenginio naudoti vaikams, asmenims, turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią, taip pat žmonėms, neturintiems pakankamai patirties, žinių ar nesuspėjusiems su šiomis instrukcijomis. Vietos taisyklės gali riboti naudotojų amžių.
- Neleiskite vaikams būti šalia veikiančio įrenginio ar su juo žaisti.
- Laikykites saugaus atstumo nuo besisukančių peilių ir kitų pavojaus dalių. Įrenginiui veikiant, niekada neikiškite rankų, kojų ar kitų kūno dalių po įrenginiu ar arti peilių srities.
- Nelieskite pavojaus dalių, kol jos visiškai nesustoja.
- Akumulatoriui įkrauti naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą akumulatoriaus įkroviklį.

ATSARGIAI

- Gaminį naudokite tik laikydamiesi naudojimo vadovo instrukcijų. Bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, prisiima naudotojas.
- „Roborock“ ir jos pardavėjai nepriima jokios atsakomybės už netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę ar išvestinę žalą, atsiradusią naudojant, netinkamai naudojant arba negalint naudotis šiuo gaminiu. Šis atsakomybės ribojimas neturi įtakos jokioms įstatymais nustatytoms teisėms, kurių negalima apriboti pagal galiojančius teisės aktus.
- Naudojant robotinę vejąpjovę, akumulatorių, įkrovimo stotelę ar akumulatoriaus įkroviklį ne pagal paskirtį, galima sunkiai ar mirtinai susižaloti bei padaryti žalos turtui.
- Neišmeskite šio gaminio į sąvartynus, deginimo krosnis ar kartu su buitinėmis atliekomis. Netinkamas šalinimas dėl jame esančių elektrinių komponentų gali sukelti sunkius sužalojimus ar kitus pavojus.
- Atjunkite akumulatoriaus įkroviklį nuo elektros lizdo ir išjunkite įrenginį šiais atvejais:
 - Prieš šalindami bet kokias įrenginio strigtis;
 - Prieš tikrindami, valydami ar atlikdami įrenginio arba įkrovimo stotelės techninę priežiūrą;
 - Įrenginiui atsitrenkus į svetimkūnį – prieš tęsdami darbą patikrinkite, ar nėra pažeidimų;
 - Jei įrenginys pradeda neįprastai vibruoti – prieš jį įjungdami iš naujo patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Prieš bet kokį fizinį kontaktą su įrenginiu (pvz., kėlimą, vertimą ant šono ar apvertimą), visada paspauskite . To nepadarius kyla pavojus susižaloti. Neškite įrenginį taip, kad peiliai būtų nukreipti tolyn nuo jūsų kūno.
- Neardykite ir nepradurkite akumulatoriaus korpuso. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos, šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, taip pat venkite sąlyčio su metaliniais daiktais, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Nenaudokite neįkraunamų baterijų.
- Neišmeskite panaudotų akumulatorių. Atiduokite juos specializuotoms perdirbimo įmonėms.
- Įrenginį ir jo priedus junkite tik į akumulatoriaus įkroviklio grandinę, apsaugotą likutinės srovės relės (RCD), kurios vardinė suveikimo srovė neviršija 30 mA. Tai būtina norint sumažinti elektros smūgio pavojų įvykus gedimui.
- Nenaudokite įrenginio esant nepalankioms oro sąlygoms, pavyzdžiui, stipriai lyjant ar žaibuojant. Tokios sąlygos gali sukelti įrangos gedimus arba kelti pavojų saugumui.
- Saugokite įrenginį ir jo akumulatorių nuo pernelyg aukštos ar žemos temperatūros poveikio.
- Po audros įsitikinkite, ar įrenginio būklė yra saugi tolesniam naudojimui. Prieš vėl paleisdami įrenginį, apžiūrėkite pjovimo sritį ir pašalinkite visus pašalinius daiktus.
- Kilus žaibo pavojui, ištraukite akumulatoriaus įkroviklį iš elektros lizdo ir atjunkite visus prie įkrovimo stotelės prijungtus kabelius. Vėl juos prijunkite tik pasibaigus audrai ir įsitikinę, kad tai daryti saugu.
- Perduodami robotinę vejąpjovę, įkrovimo stotelę ar akumulatoriaus įkroviklį kitam asmeniui, kartu su gaminiu visada pridėkite ir naudotojo vadovą.
- Naudotojas neturi būti apsaugęs nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
- Pjaunant objektai gali būti išmetami dideliu greičiu. Tai gali sužaloti naudotoją. Dirbant laikykites saugaus atstumo nuo įrenginio.
- Būkite atsargūs dirbdami šalia kabelių, dujotiekio vamzdžių ar panašių įrenginių.
- Nebandykite pjauti nieko kito, tik žolę.
- Nenaudokite įrenginio itin degiose ar sprogiose vietose. Įrenginio elektroniniai komponentai gali generuoti kibirkštis. Itin degioje ar sprogioje aplinkoje kibirkštys gali uždegti medžiagas ir sukelti gaisrą arba sprogimą. Tai gali sukelti sunkių ar mirtinų sužalojimų bei padaryti žalos turtui.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar valymo darbus, išjunkite įrenginį.
- Nebandykite patys taisyti ar reguliuoti įrenginio. Neautorizuoti pakeitimai gali pakenkti įrenginio veikimui, sukelti sunkių sužalojimų ar žalos turtui bei panaikinti garantiją.
- Periodiškai tikrinkite, ar visos įrenginio dalys veikia tinkamai.
- Siekdami išvengti pažeidimų, naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamus priedus (peilius, ilgutuvus ir kt.).
- Prieš naudodamiesi įrenginiu arba eidami į jo darbo sritį, asmenys su širdies stimuliatoriais ar kitais mediciniais prietaisais turėtų pasitarti su gydytoju.
- Nešdami įrenginį, visada imkite jį už rankenos. Nešant įrenginį suėmus už bet kurios kitos dalies, kyla pavojus susižaloti prisilietus peiliui.
- Nekelkite įrenginio, kol jis yra įkrovimo stotelėje, nes galite sugadinti tiek įrenginį, tiek pačią stotelę.
- Naudotojų saugumui užtikrinti gaminyje įdiegtos kelios funkcijos, pavyzdžiui, aktyvus kliūčių vengimas naudojant binokulinę kamerą bei jutikliai, aptinkantys apvrtimą ar pakėlimą.

EEĪA informacija

Tinkamas šio gaminio šalinimas. Šis simbolis nurodo, kad visoje ES gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai, taip skatindami tvarų pakartotinį žaliavų naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie pasirūpins saugiu gaminio perdirbimu tausojant aplinką.



Garantijos informacija

Garantinis laikotarpis atitiks arba viršys teisinių šalies, kurioje gaminys parduodamas, reikalavimus, o atsakomybė už garantinius įsipareigojimus tenka „Roborock“ ir jos įgaliotiesiems partneriams.

Garantija taikoma tik medžiagų ar gamybos defektams.

Garantinį remontą gali atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras. Teikiant garantinę pretenziją, būtina nurodyti gaminio suaktyvinimo datą ir serijos numerį. Taip pat primygtinai rekomenduojama pateikti originalų pirkimo kvitą kaip nuosavybės ir pirkimo datos įrodymą.


Garantija netaikoma šiais atvejais:

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Netinkamas naudojimas, pavyzdžiui, įrenginio perkrova, nepatvirtintų priedų naudojimas, jėgos naudojimas.
- Žala, atsiradusi dėl išorinio poveikio.
- Žala, atsiradusi dėl naudotojo vadovo reikalavimų nesilaikymo, pavyzdžiui, jungimas prie netinkamo elektros tinklo arba montavimo instrukcijų nepaisymas.
- Iš dalies ar visiškai išardyti įrenginiai.

MPE reikalavimai

Siekiant atitikti radijo dažnio poveikio reikalavimus, įrenginiui veikiant tarp jo antenos ir asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 20 cm atstumas. Siekiant užtikrinti atitiktį, nerekomenduojama naudoti įrenginio esant mažesniai atstumui.

Tarptautinių simbolių paaiškinimas



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite instrukciją.



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Nelieskite besisukančio peilio.



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Įrenginiui veikiant, laikykitės saugaus atstumo.



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Nelipkite ant įrenginio.



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Prieš keldami įrenginį ar atlikdami su juo bet kokius darbus, naudokite išjungimo įtaisą.
* Šiame kontekste išjungimo įtaisas yra PIN kodas. Prieš keldami ar dirbdami su vejapjove, įsitikinkite, kad ji užrakinta PIN kodu.



⚠️ ĮSPĖJIMAS – Šį gaminį draudžiama šalinti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Užtikrinkite, kad gaminys būtų perdirbamas laikantis vietos teisinių reikalavimų.



Prieš įkraudami perskaitykite instrukciją.



VI lygio energijos vartojimo efektyvumas



III klasės prietaisas